# MANUAL DE SERVIÇO



**MODEL**O

CONT. REMOTO

<u>DEST</u>

№ DO CHASSI

**KV-21FE12B** 

RM-Y173

BRAZIL SCC-S43A-A





KV-21FE12B

RM-Y173

# TV EM CORES TRINITRON® SONY®

### **ESPECIFICAÇÕES**

		KV-21FE12B
Alimentação		110-220V CA, 50/60Hz
Número de Entradas	RF	1
	Video 1)	2
	Audio 2)	2
Número de Saídas	Áudio Out	1
	Fone de ouvido	1
Consumo (W)		
	Em uso(Máx)	115W
	Em standby	1W
Dimensões(L x A x P)		
	(mm)	592 x 466 x 489 mm
Peso		
	(kg)	24.5kg
	(lbs)	54 lbs

<sup>1) 1</sup> Vp-p 75 ohms desbalanceado, sincronismo negativo

### Sistema

NTSC/PAL-M/PAL-N

### Cobertura de canais

VHF:2-13/UHF:14-69/CATV:1-125

### Tamanho da tela visível

20 polegadas medidas diagonalmente

### Tamanho do tubo de imagem (cinescópio)

21 polegadas medidas diagonalmente

### **Antena**

terminal para entena externa de 75 ohms para os padrões VHF/UHF

### Potência de áudio

5 W (RMS) x 2 (a 1kHz, 500mV RMS, 10% THD)

### Acessórios fornecidos

Controle remoto RM-Y173 (1) Pilhas tamanho AA (R6) (2)

Projetos e especificações sujeitos a alterações sem prévia comunicação.

<sup>2) 500</sup>mVrms (100% de modulação), impedância: 47kilohms

### ÍNDICE

<u>leção</u>	<u>2</u> <u>Título</u>	<u>Pág.</u>						
	Cuidados e Precauções	4						
	Função de Auto-Diagnóstico							
	Verificação de Segurança							
1.	GERAL	8						
2.	DESMONTAGEM							
	2-1. Remoção da Tampa Traseira	1.9						
	2-2. Temoção do Cassi Montado							
	2-3. Posição de Serviço							
	2-4. Remoção do Tubo de Imagem							
3.	AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO							
	3-1. Landing	15						
	3-2. Convergência	16						
	3-3. Foco	17						
	3-4. Screen (G2)	17						
	3-5. Método para Selecionar os Ajustes no Modo de Serviço							
	3-6. White Balance (Balanço do Branco)	18						
4.	AJUSTES DE SEGURANÇA							
	4-1. ► R562 Método para Confirmação e Reajuste da Tensão HV Hold Down							
	4-2. Confirmação e Ajuste da Tensão de +B	19						
5.	AJUSTES DO CIRCUITO							
	5-1. Entrando no Modo de Serviço							
	5-2. Método para Confirmar os Dados da Memória							
	5-3. Botões e Indicadores de Ajuste	21						
	5-4. Ajustes da Placa MB	23						
6.	DIAGRAMAS							
	6-1. Diagrama em Blocos	27						
	6-2. Localização das Placas de Circuito Impresso							
	6-3. Placas de Circuito Impresso e Esquemas Elétricos	29						
	Placa A	30						
	Placa MB	32						
	Placa VB	33						
	Placa CB	34						
	Placa HZ	34						
	6-4. Semicondutores	્રા						
7.	VISTA EXPLODIDA							
٠.	7-1. Chassi (KV-21FE12B)	36						
0	LISTAS DE DECAS EL ÉTRICAS	07						

### **CUIDADOS E PRECAUÇÕES**

### ATENÇÃO!!

ANTES DE REMOVER A CHUPETA DO CINESCÓPIO, FAÇA UM CURTO-CIRCUITO ENTRE O TERMINAL DE ALTA TENSÃO DO TUBO E UM PONTO DA MALHA DE TERRA, DE MODO A EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, DEVIDO A CARGA ARMAZENADA NO CINESCÓPIO.

### CUIDADO!!!

PARA EVITAR POSSIVEIS CHOQUES ELÉTRICOS, UM TRANSFORMADOR ISOLADOR DEVE SER USA-DO DURANTE O SERVIÇO DE REPARO, POIS A PARTE VIVA DO CHASSI ESTA DIRETAMENTE LIGADA A EN-TRADA DA ALIMENTAÇÃO AC.

### CUIDADO COM COMPONENTES DE SEGURANÇA!!!

COMPONENTES IDENTIFICADOS COM O SIMBOLO ⚠ NO ESQUEMA ELÉTRICO OU NA LISTA DE PE-ÇAS OU AINDA NAS VISTAS EXPLODIDAS, SÃO CRÍTICOS PARA A SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO. SO-MENTE OS SUBSTITUA POR COMPONENTES SONY IDENTIFICADOS NESTE MANUAL, COM O CORRETO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, OU EM SUPLEMENTOS PUBLICADOS PELA SONY. CIRCUITOS E AJUSTES CRÍTICOS PARA A SEGURANÇA SÃO IDENTIFICADOS NESTE MANUAL, SIGA ESTES PROCEDIMENTOS QUAN-DO COMPONENTES CRÍTICOS FOREM TROCADOS OU QUANDO HOUVER SUSPEITA DE OPERAÇÃO INCOR-RETA.

### **FUNÇÃO DE AUTO-DIAGNÓSTICO**

Este modelo possui a função de auto-diagnóstico. Se ocorrer um erro, o LED indicador do STANDBY/TIMER automaticamente começará a piscar. O número de vezes que o LED pisca, indica a provável causa do problema. Se ocorrer uma falha que não pode ser reproduzida, com o Controle Remoto é possível verificar uma lista das falhas ocorridas armazenadas na memória do aparelho.

### Indicador de Diagnóstico

Quando um erro ocorre, o LED indicador do STANDBY/TIMER começa a piscar, indicando a provável causa do erro. Se mais de um erro ocorrer, será indicado o que primeiro ocorreu.

O resultado dos seguintes diagnósticos são indicados na tela, se não houver ocorrido erro a indicação será "0".


Descrição do Item de Diagnóstico	N° de Vezes que o STANDBY/TIMER PISCA	Display de Auto- Diagnóstico/Resultado do Diagnóstico	Provável Localização da Causa	Sintoma Detectado
Sem alimentação	Não acende		- Cabo de alimentação não está ligado - Fusível está quimado (F601 - Placa A)	- Não há alimentação - O aparelho não está energizado - Falta de alimentação AC
Sobrecorrente no +B (OCP)*	2 vezes	2:0 ou 2:1	- H. OUT (Q502) está em curto (Placa A) - IC702 está em curto (Placa CA)	- Não há alimentação - Linha de alimentação em curto
I-Prot	4 vezes	4:0 ou 4:1	- Não há a tensão de +13V (Placa A) - IC502 está falhando (Placa A)	- Entrou em standby após o raster horizontal - Pulso de deflexão vertical foi interronpido - A alimentação esta em curto ou foi interrompida
IK	5 vezes	5:0 ou 5:1	- Video OUT (IC502) está falhando (Placa A) - IC301 esta falhando (Placa MA) - G2 desajustado	- O raster não está sendo gerado - A saída do pulso de referência da corrente do catodo do CRT está pequena


 $<sup>*</sup> Se \ for \ detectada \ sobrecorrente \ do \ +B, \ simultaneamente \ a \ interrupção \ da \ delexão \ vertical \ \'e \ detectada.$ 

O sintoma que é diagnosticado primeiro é o que é exibido na tela.

<sup>\*\*</sup> Veja os ajustes de G2 nas seções 3 e 4 deste manual.

### Funcionamento do LED Standby/Timer





<u>Item de Diagnóstico</u>	Nº de Piscadas*
Sobrecorrente do +B	2 vezes
I-Prot	4 vezes
IK	5 vezes

<sup>\*</sup>Uma pisca não é usada para função de auto-diagnóstico

### Interrompendo o sinal (pisca-pisca) do LED do Standby/Timer


Para fazer o LED do STANDBY/TIMER para de piscar, desligue a chave POWER e desconecte o cabo de alimentação.

### Exibição da Tela de Auto-Diagnóstico

Para erros com sintomas do tipo "as vezes cai a alimentação" ou "a imagem some algumas vezes" os quais não permitem confirmação, é possível verificar asfalhas ocorridas pela de tela de auto-diagnóstico.


### Verificando a Tela de Auto-Diagnóstico

No Modo Standby, pressione no controle remoto a seguinte sequência de botões, rapidamente:



Note que esta é a diferença para entrar no Modo de Serviço (Volume 💾 ).

### Tela de Auto-Diagnóstico



### Manuseio da Tela de Auto-Diagnóstico

Os resultados exibidos na tela de auto-diagnóstico não são limpos automaticamente. Sempre verifique esta tela durante os reparos. Quando terminar o conserto, limpe a tela de auto-diagnóstico, de modo a ficar com todos os valores com "0".

A menos que o display de auto-diagnóstico seja limpo (zerado "0"), a função de auto-diagnóstico não detectará futuras falhas após ser feito o reparo.

### Limpando a Tela de Auto-Diagnóstico


Para limpar a tela de auto-diagnóstico (todos os valores iguais a "0"), pressione a seguite sequência de botões no controle remoto:



### Encerrando a Tela de Auto-Diagnóstic

Para sair da tela de auto-diagnóstico desligue a chave POWER no controle remoto ou no aparelho.

### Circuito de Auto-Diagnóstico



### Sobrecorrente +B (OCP)

Quando ocorre sobrecorrente na linha do +B (135V) isto é detectado no pino 35 do IC301 (Placa MA). Se a tensão no pino 35 do IC301 (Placa MA) é menor que 1V enquanto o V.SYNC é maior que 7 períodos na vertical, a unidade desligará automaticamente.

I-Prot

Ocorre quando é detectada ausência do pulso de deflexão vertical no pino 5 do IC001 (Placa MA). A alimentação é cortada quando o intervalo da forma de onda exceder 2 segundos.

IK

Se os níveis do RGB\* não estiverem balanceados em 2 segundos após ser acionada a alimentação, um erro será detectado pelo IC301 (Placa MA). A TV será ligada mas não aparecerá imagem.

<sup>\*(</sup>Refere-se a correção dos níveis do RGB efetuados através do sinal de IK (AKB)).

### **VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA**

Após executar o conserto, faça uma verificação de segurança, antes de devolver o aparelho para o consumidor:

- Verifique a área de reparo à procura de pontes de solda e soldas frias. Verifique toda a placa à procura de solda escorrida e curtos.
- 2. Verifique a fiação da placa. Veja se não há isolações danificadas ou fios encostando em resistores de potência.
- Verifique se todos os botões, blindagens, isoladores, compartimentos, terminais de terra e placas foram colocados corretamente. Tenha absoluta certeza de ter colocados todos os isoladores.
- 4. Verifique a presença de peças não originais, especialmente transistores. Caso existam tais peças no aparelho, recomende ao consumidor a substituição das mesmas pela pelas peças originais.
- 5. Verifique se não há peças que apresentem claros sinais de deteriorização, ainda que funcionando. Recomende ao consumidor a substituição das mesmas.
- Verifique se os cabos, especialmente o de alimentação, não se encontram partidos ou com a isolação gasta. Se for o caso, recomente a sua substituição ao consumidor.
- Verifique se as tensões de +B e HV (HIGH VOLTAGE) estão dentro do especificado. Utilize para estas medidas um instrumento confiável. Suspeite de seu medidor de HV se sempre forem obtidos valores baixos.
- 8. Verifique a isolação em relação ao AC de todas as partes metálicas expostas do aparelho, como terminais de antena, ornamentos e botões metalizados, etc.

### **TESTE DE VAZAMENTO (FUGA) DE AC**

A corrente de fuga deAC de alguma parte exposta para o terra e de todas as partes metálicas expostas para alguma outra parte exposta com retorno para o chassi, não pode exceder 5mA (500 microamperes). A corrente de fuga pode ser medida por um dos três métodos a seguir.

- Com um aparelho medidor de corrente de fuga, como o Simpson 229 ou o RCA WT-540A. Seguindo os procedimentos descritos nos manuais destes instrumentos.
- Com um milimultímetro AC, como o Data Precision 245, o qual é adequado para esta serviço.
- 3. Medindo a queda de tensão através de um resistor por meio de um VOM ou um voltímetro AC. A indicação limite é de 0.75 V, então, um instrumento analógico precisa ter uma acurácia menor. O Simpson 250 e o Sanwa SH-63Trd são exemplos de VOM's passivos apropriados. Quase todos os multímetros digitais que tem uma faixa de 2V AC são adequados para executar esta medida (Veja a fig. A)

### Como Encontrar um Bom Ponto de Terra

A cold-water pipe is a guaranteed earth ground; the coverplate retaining screw on most AC outlet boxes is also at earth ground. If the retaining screw is to be used as your earth ground, verify that it is at ground by measuring the resistance between it and a cold-water pipe with an ohmmeter. The reading should be zero ohms. If a cold-water pipe is not accessible, connect a 60- to 100-watt trouble- light (not a neon lamp) between the hot side of the receptacle and the retaining screw. Try both slots, if necessary, to locate the hot side on the line; the lamp should light at normal brilliance if the screw is at ground potential (see Figure B).




Fig. A. Usando um multímetro AC para verificar a corrente de fuga.




Figure B. Checking for earth ground.

# **KV-21FE12B**

# SEÇÃO 1 GERAL

As páginas desta Seção foram extraidas do Manual de Instrução deste modelo.

A numeração das páginas nesta seção segue a utilizada no Manual de Instrução.


### **Conectando seu TV**

Leia este capítulo antes de ajustar o TV pela primeira vez. Esta seção abrange as conexões básicas e algum equipamento opcional que pode ser conectado.

### Conexões Básicas

### Conexão do TV a cabo ou da Antena


Dependendo do cabo que estiver disponível em sua casa, escolha uma das seguintes conexões:




Se estiver conectando uma antena interna ou externa, ajuste a posição da antena para obter uma melhor recepção.

### **Conectando Equipamentos Adicionais**

### TV e Videocassete




- Conecte o cabo coaxial da antena ou TV a cabo no IN do videocassete.
- **2** Com o cabo coaxial (não fornecido), conecte o OUT do videocassete no VHF/UHF IN do TV.




### (Conexão opcional)

**3** Se o videocassete estiver equipado com saída de áudio/vídeo, para uma melhor qualidade de imagem, com o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte AUDIO/VIDEO OUT do videocassete no AUDIO/VIDEO IN do TV.




### TV e Decodificador de TV a Cabo




- 1 Conecte o cabo coaxial do TV a cabo no plugue RF IN do decodificador de TV a cabo.
- **2** Com o cabo coaxial (não fornecido), conecte RF OUT do decodificador de TV a cabo no VHF/UHF IN do TV.
  - Para assistir os canais utilizando o decodificador de TV a cabo, ajuste o canal do TV para 3 ou 4 (conforme o que estiver ajustado na parte traseira do decodificador de TV a cabo) e use o controle remoto do decodificador de TV a cabo para mudar os canais.
  - Se for controlar a seleção de canal através do decodificador de TV a cabo, utilize a função Fixar Canal na página17.

### TV, Videocassete e Decodificador de TV a Cabo



- Conecte o cabo coaxial de TV a cabo no RF IN do decodificador de TV a cabo.
- **2** Com o cabo coaxial (não fornecido), conecte o RF OUT do decodificador de TV a cabo no VHF/UHF IN do videocassete.
- 3 Com o cabo coaxial (não fornecido), conecte o OUT do videocassete no VHF/UHF IN do TV.




### (Conexão opcional)

**4** Se o videocassete estiver equipado com saídas de áudio/vídeo, use o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido) para melhor qualidade de imagem, conectando AUDIO/VIDEO OUT do videocassete na entrada AUDIO/VIDEO IN do TV.


Você pode utilizar a tecla TV/VIDEO para trocar entre as entradas VHF/UHF e VIDEO.

### TV e Receptor de Satélite Digital




- 1 Conecte o cabo coaxial da antena do satélite no SATELLITE IN do receptor de satélite.
- **2** Conecte o cabo coaxial da antena/TV a cabo no VHF/UHF do TV.
- 3 Com o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte AUDIO/VIDEO OUT do receptor de satélite no AUDIO/VIDEO IN do TV.
  - Para assistir utilizando o receptor de satélite, selecione a entrada de vídeo na qual o receptor de satélite está conectado, pressionando TV/MDEO do controle remoto.

### TV, Receptor de Satélite Digital e Videocassete



- 1 Conecte o cabo coaxial da antena do satélite no SATELLITE IN do receptor de satélite.
- **2** Conecte o cabo coaxial da antena/TV a cabo no VHF/UHF IN do videocassete.
- **3** Usando um cabo coaxial, conecte VHF/UHF OUT do videocassete no VHF/UHF do TV.
- **4** Usando o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte AUDIO/VIDEO OUT do receptor de satélite no AUDIO/VIDEO IN do videocassete.
- **5** Usando o cabo AUDIO/VIDEO (RCA) (não fornecido), conecte AUDIO/VIDEO OUT do videocassete no AUDIO/VIDEO IN do TV.



Para assistir utilizando o receptor satélite, o videocassete deverá estar ligado e a entrada LINE selecionada adequadamente.

## **Usando o Controle Remoto e** as Funções Básicas

Esta seção mostra a você como usar as teclas mais avançadas no controle remoto e como usar os menus na tela.

### **Usando o Controle Remoto**



Tecla	Descrição
POWER	Pressione quando desejar ligar e desligar o TV
MUTING	Pressione para inibir instantaneamente o som. Pressione novamente ou pressione (**) para restaurar o som.
TV/VIDEO	Seleciona as entradas de vídeo disponíveis.
****	Move o cursor nos menus na tela. Pressione as teclas de seta para mover o cursor, pressione a tecla do centro para selecionar ou acessar uma opção.
SLEEP	Desliga o TV automaticamente em aproximadamente 15, 30, 45, 60 ou 90 minutos. Cancele pressionando até que apareça SLEEP OFF.
MTS/SAP	Seleciona as opções de Som do TV Multicanal (MTS): Estéreo, Mono, Auto-SAP (Segundo Canal de Áudio).
DISPLAY	Pressione uma vez para mostrar a hora atual (se estiver ajustada) e o número do canal.
JUMP	Alterna entre os dois últimos canais selecionados com as teclas <b>()</b> - <b>(9)</b> .
MENU	Mostra o menu na tela. Pressione novamente para sair do menu a qualquer momento.
RESET	Pressione para retornar aos ajustes de fábrica enquanto estiver no menu na tela.

Se você perdeu seu controle remoto, veja a página 23.

# **Outras Informações**

### Guia para Solução de Problemas


Se você está tendo um problema com seu TV, tente as sugestões abaixo. Se o problema persistir, contate seu Serviço Autorizado Sony mais próximo.

Sem imagem, sem som	Certifique-se de que o cabo de alimentação do TV esteja conectado e steja ligada.
	Se uma luz vermelha estiver piscando continuamente no painel frontal do TV, desconecte e conecte o cabo de alimentação novamente. Se o problema persistir entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.
	Verifique a seleção de entrada através da tecla TV/VIDEO; ao assistir o TV, ajuste em TV; ao assistir ao equipamento de vídeo, ajuste para a entrada de VIDEO desejada (página 11).
	Certifique-se de que as pilhas tenham sido colocadas corretamente no controle remoto (página 2).
	Tente outro canal, pois pode ser problema da estação.
Imagem ruim ou	Ajuste Contraste no menu Vídeo (página 15).
sem imagem,	Ajuste Brilho no menu Vídeo (página 15).
som bom	Verifique as conexões da antena e/ou TV a cabo (página 3).
Boa imagem, porém não	Pressione ode modo que MUTING desapareça da tela (página 11).
há som	Verifique seus ajustes de Audio. Seu TV pode estar ajustado no Auto-SAP (página 16).
Sem cor	Ajuste Cor no menu Vídeo (página 15).
Não há sinal. Só aparecem	Verifique o ajuste do TV a Cabo no submenu Opções dentro do menu Ajustes (página 21).
chuviscos na	Verifique as conexões da antena/TV a cabo (página 3).
tela	Certifique-se de que o canal selecionado está sendo transmitindo no momento.
Linhas	Ajuste a antena.
pontilhadas ou faixas	Deixe o TV longe de outro equipamento eletrônico. Alguns equipamentos eletrônicos podem gerar ruído elétrico que pode interferir na recepção do TV.

Imagens duplas ou fantasmas	Verifique sua antena externa ou chame seu serviço de TV a cabo.
Não recebe canais de	Certifique-se de que TV a Cabo esteja em NÃO no submenu Opções dentro do menu Ajustes (página 21).
numeração mais alta (UHF) quando se usa uma antena	Use Auto Programação para acrescentar canais que não estejam atualmente na memória (página 12).
As emissoras de TV a cabo não	Certifique-se de que TV a Cabo esteja em SIM no submenu Opções dentro do menu Ajustes (página 21).
funcionam	Use Auto Programação para acrescentar canais que não estejam atualmente na memória (página 12).
O controle	As pilhas podem estar fracas. Substitua-as (página 2).
remoto não funciona	Posicione o TV longe de lâmpadas fluorescentes.
O TV precisa ser limpo	Use um pano levemente umedecido com água para limpar a parte externa do aparelho. Não use nenhum tipo de solvente que possa causar danos ao acabamento tais como álcool, benzina e thinner.
O controle remoto foi perdido	Você poderá usar os controles no painel frontal para acessar o menu. Pressione ○ para abrir o menu. Use as teclas ④ ou ④ no painel frontal ao invés das teclas ♪ ou ❖ do controle remoto. Pressione a tecla ⊕ no painel frontal ao invés das teclas ❖, ❖, e ⊕ do controle remoto. Pressione a tecla ○ novamente quando o ajuste estiver completo. Entre em contato com a rede de autorizadas Sony para comprar outro controle remoto.


### SEÇÃO 2 DESMONTAGEM

### 2-1. REMOÇÃO DA TAMPA TRASEIRA



### 2-2. REMOÇÃO DO CHASSI MONTADO


### 2-3. POSIÇÃO DE SERVIÇO




### 2-4. REMOÇÃO DO TUBO DE IMAGEM

# CUIDADO: ANTES DE REMOVER A CHUPETA DO ANODO

Pode restar alta tensão no CRT após desligar a alimentação. Para evitar risco de choque elétrico, descarregue o CRT antes de tentar remover a chupeta. Aterre o anodo na malha de terra em torno do CRT.






- 1. Descarregue o anodo do CRT e retire a chupeta.
- Desligue todas as conexões, o yoke, o neck, a bobina desmagnetizadora e a malha de terra.
- 3. Retire a placa CB do CRT.
- 4. Retire o chassi montado.
- 5. Solte o parafuso de fixação do conjunto do pescoço.
- 6. Solte o parafuso de fixação do yoke e o retire.
- 7. Vire a face do CRT (montado no gabinete) para baixo e retire os suportes da bobina desmagnetizadora.
- Retire a bobina desmagnetizadora.
- 9. Remova a mola de tensão e a malha de terra do CRT.
- Solte os 4 parafusos de fixação do CRT (localizados um em cada canto) e retire o CRT [ tenha o cuidado de não segurar o CRT pelo pescoço].

### **REMOÇÃO DO ANODO**


CUIDADO: Pode restar alta tensão no CRT após desligar a alimentação. Para evitar risco de choque elétrico, descarregue o CRT antes de tentar remover a chupeta. Aterre o anodo na malha de terra em torno do tubo.

NOTA: Após removida a chupeta do anodo, coloque-os (o terminal da chupeta e o anodo do tubo) em curto com a blindagem metalica do CRT.

### PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO



 Levante um lado da capa de borracha na direção indicada pela seta a.



② Use seu polegar e puxe a capa mde borracha firmemente na direção indicada pela seta ⑥.




③ Quando um lado da anodo estiver separado do botão do anodo, basta puxar para o outro lado que a chupeta se soltará completamente do anodo ⓒ.

### **COMO MANUSEAR A CHUPETA DO ANODO**

- Não use objetos pontiagudos que possam causar danos à superfície da chupeta.
- ② Não comprima a cobertura de borracha com muita força para colocar a chupeta, pois pode causar danos à mesma durante esta operação.
- ③ Não gire a chupeta com força, após colocá-la, para não causar danos na mesma e nem no terminal do CRT.





### SEÇÃO 3 AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO

Os ajustes descritos a seguir devem se executados quando for necessário um realinhamento completo do tubo ou quando o mesmo for trocado.

Estes ajustes devem ser executados com a tensão nominal de alimentação, exceto quando especificado diferente.

Os controles devem ser ajustados como segue:

MODO DE VÍDEO: STANDARD

Controle de CONTRASTE: ...... Normal Controle de BRILHO: ...... Normal

Execute os ajustes na seguinte ordem:

- 1. Landing (Pureza)
- 2. Convergência
- 3. Foco
- 4. Screen (G2)
- 5. White Balance (Balanço de Branco)

Nota: Equipamento necessário

- · Gerador de sinais
- Bobina desmagnetizadora de mão
- Fonte de alimentação DC
- Multímetro Digital


### 3-1. LANDING (Pureza)

Antes de iniciar o procedimento de ajuste:


- 1. Desmagnetize o tubo
- 2. Entre com o sinal de branco.

### Prodecimento de Ajuste


- 1. Entre com o sinal de branco.
- 2. Solte o parafuse de fixação do yoke e ajuste o controle de pureza para o centro, como mostra a figura a seguir.




- 3. Mude o sinal de branco para verde.
- 4. Mova o yoke para trás e ajuste o controle de pureza de modo a deixar o centro da tela verde e as laterais vermelha e azul, do modo uniforme (fig. abaixo)



5. Mova o yoke para a frente e ajuste-o de modo que a tela fique inteiramente verde.



- Mude o sinal para vermelho e para azul e confirme a condição de ajuste.
- Quando a pureza estiver corretamente ajustada, fixe o yoke apertando o parafuso de fixação.
- 8. Para o caso da pureza não ficar boa nos cantos, retoque-a utilizando discos magnéticos.




### 3-2. CONVERGÊNCIA

Antes de iniciar o procedimento de ajuste da convergência:

- 1. Execute os ajustes de FOCO, V.LIN e V.SIZE.
- 2. Ajuste o controle de BRILHO no mínimo.
- 3. Entre com sinal de pontos.

### Convergência Vertical Estática


 Use o V.STAT para ajustar o vermelho, o verde e o azul nos pontos centrais da tela (o ajuste é feito através do V.STAT RV701).



2. Gire o imã V.STAT e ajuste a convergência, abrindo e fechando os imãs.




Quando os imãs V.STAT são movidos na direção das setas a e b os pontos verde, vermelh e azul se movem como indicado:




### Convergência Horizontal Estática

Se não conseguir ajustar os pontos do azul com os do verde e e vermelho, axecute o seguinte procedimento:

- Mova o imã BMC (a) para corrigir a insuficiência da convergência horizontal estática.
- 2. Gire o imã BMC (b) para corrigir a insuficiência da convergência vertical estática.
- 3. Após ajustar o imã BMC, refaça o ajuste do landing (pureza).






### Ajuste da Convergência Dinâmica

Antes de executar este ajuste, faça os ajustes das Convergências Vertical e Horizontal Estáticas.


- 1. Afrouxe o parafuso de fixação do yoke.
- 2. Remova os espaçadores do yoke.
- Mova o yoke de modo a obter a melhor condição de ajuste para a convergência, como indicado na figura a seguir.




- 4. Aperte o parafuso de fixação do yoke.
- 5. Recoloque os espaçadores do yoke.

### Ajuste do TLH

- 1. Coloque o sinal quadriculado (crosshatch)
- 2. AJuste o Mod de Imagem em Normal, o CONTRASTE e o BRILHO em 50%, e os outros controle no padrão.
- 3. Ajuste a convergência horizontal dos pontos vermelho e azul girando o TLH no yoke.






- 4. Ajuste o XCV para balancear o eixo X.
- 5. Ajuste o YCH VR para balancear o eixo Y.
- 6. Ajuste a convergência do vermelho e do azul com o V.TILT (TLV VR). Execute estes ajustes conforme os itens 1 e 2.

### Ajuste da Convergência nos Cantos

1. Fixe um "Permalloy" para corrigir a convergência nos cantos quando necessário..




### 3-3. FOCO

1. Ajuste o FOCO de modo a obter a melhor qualidade de imagem.



### 3-4. SCREEN (G2)

- 1. Entre com sinal de pontos (DOTS)
- 2. Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no mínimo e o COLOR em normal.
- Ajuste o SBRT, o GCUTeo BCUT no modo de serviço com um osciloscópio, de modo que as tensões nos catodos do verde, vermelho e azul sejam de 170± 2 VDC.



4. Observe a tela e ajuste o VR do SCREEN (G2) VR no FBT de modo a obter a melhor imagem (sinal de pontos).

# 3-5. MÉTODO PARA SELECIONAR OS AJUSTES NO MODO DE SERVIÇO

### Acessando o Modo de Serviço

- 1. Coloque o aparelho em Modo StandBy (desligado).
- Display → Canal 5 → Volume + → Power no controle remoto (pressionando cada botão por cerca de 1 segundo).

### Ajustes no Modo de Serviço


1. Na tela aparece o item a ser ajustado.



- 2. Tecle 1 ou 4 no controle remoto para selecionar o item.
- 3. Tecle 3 ou 6 no controle remoto para auterar o valor do dado.
- 4. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.

### Memória de Ajuste no Modo de Serviço

Desligue o aparelho para sair do Modo de Serviço.



### 3-6. WHITE BALANCE (Balanço de Branco)

- 1. Entre com sinal de branco.
- 2. Entre no Modo de Serviço.
- 3. Posicione o DCOL em "0".
- 4. Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no mínimo.
- 5. Ajuste o SBRT se necessário.
- 6. Selecione GCUT e BCUT com 1 e 4.
- 7. Ajuste com 3 e 6 para obter o melhor Balanço de Branco.
- 8. Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no máximo.
- 9. Selecione GDRV e BDRV com 1 e 4.
- 10. Ajuste com 3 e 6 para obter o melhor Balanço de Branco.
- 11. Retorne o DCOL para "1".
- 12.Salve o ajuste na memória: MUTING e ENTER.

### SEÇÃO 4 AJUSTES DE SEGURANÇA

# 4-1. ► R562, MÉTODO PARA CONFIRMAÇÃO E REAJUSTE DA TENSÃO DE "HV HOLD DOWN"

Os seguintes ajustes devem ser executados quando alguma das seguintes peças marcadas com o símbolo ano esquema elétrico, for trocada.

Peça Trocada (☑)	Ajuste ( <b>⋈</b> )
DY, T505, CRT, IC501, C507, C520, C505, C509, C515, T504, L508, C551, L510, C546, C537, C547, D517, D518, D519, R560, R561, R562, R563, R565, R566, R567, R525	HV HOLD-DOWN R562

### Preparação Antes da Confirmação

- 1. Usando um variac, alimente o aparelho com:  $120 \pm 2$  VAC.
- 2. Ligue a chave POWER.
- 3. Entre com o sinal de branco e coloque o CONTRASTE e o BRILHO no máximo.
- 4. Confirme que a tensão entre o C546 (+) ou o TP503 e o terra é maior que 97 VDC.


### Confirmando a Operação do Hold Down

- Conecte um medidor de corrente entre o pino 11do FBT (T505) e a ilha (PWB land) onde o pino esta normalmente preso. (Veja a figura 1 na próxima página)
- 2. Entre com sinal de pontos e coloque o CONTRASTE e o BRILHO no mínimo: IABL = 100 ± 100 μA.
- 3. Confirme que a tensão na placa A, TP600 é  $135 \pm 1$  VDC.
- 4. Ligue um multímetro digital e uma fonte DC (esta via um diodo 1SS119) entre o C546 (+) e o terra. (Veja a Figure 1 na pr'xima página.)
- Aumente a tensão na fonte DC até que a imagem seja apagada da tela.
- 6. Desligue a fonte DC imediatamente.
- Leia o valor indicado no multímetro digital: (especificação: tensão menor que 115.7 VDC).
- 8. Entre com sinal de branco e coloque o CONTRASTE e o BRILHO no máximo: IABL =  $1350 \pm 100 \,\mu A$ .
- 9. Repita os passos 4 a 7.

### Reajuste do Hold Dowmn

Se o valor indicado no passo 2 do "Confirmando a Operação do Hold Down" não for encontrado, este deve ser reajustado, alterando o valor do resistor R562, sendo esta peça identificada com a marca 

...



# 4-2. CONFIRMAÇÃO E AJUSTE DA TENSSÃO DE +B

Nota: Os seguintes ajustes devem ser executadas quando algum dos seguintes componentes identificados a seguir com a marca 

no esquema elétrico da placa A, for trocado.

PLACA A: IC601, PH601

- 1. Usando um variac, alimente o aparelho com:  $130 \pm 2$  VAC.
- 2. Entre com sinal de pontos.
- 3. Coloque o CONTRASTE e o BRILHO no mínimo.
- 4. Confirme que a tensão na placa A, no TP600 é < 136 VDC.
- 5. Se a tensão no passo 4 não estiver correta, troque os componentes listados acima e repita os passos 1–3.




Figura 1

### SEÇÃO 5 AJUSTES DO CIRCUITO

### AJUSTES ELÉTRICOS COM O CONTROLE REMOTO

Use o Controle Remoto (RM-Y173) para executar os ajustes descritos a seguir nesta seção.

NOTA: Equipamento necessário para a execução dos ajustes

- · Gerador de Sinais
- Frequencímetro
- · Multímetro Digital
- Gerador de Áudio

### 5-1. ENTRANDO NO MODO DE SERVIÇO

- 1. Coloque o aparelho no Modo Standby (desligado).
- Display → Canal 5 → Volume + → Power no controle remoto (pressionando cada botão por cerca de 1 segundo).


### Ajustes no Modo de Serviçon

1. Na tela aparece o item a ser ajustado.




- 2. Tecle 1 ou 4 no controle remoto para selecionar um item.
- 3. Tecle 3 ou 6 no controle remoto para alterar um dado.
- 4. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.

### Memóriade Ajuste do Modo de Serviço



1. Tecle 8 e ENTER no controle remoto para reinicializar o microprocessador.




Pule o passo 1quando ajustar os IDs 0–4 e quando trocar e for ajustar o IC1003.

2. Desligue o aparelho para sair do Modo de Serviço.

### 5-2. MÉT. PARA CONFIRMAR OS DADOS DA MEMÓRIA

- 1. Após ajustar o aparelho, remova o cabo de alimentação da tomada e em seguida conecte-o novamente.
- 2. Ligue o aparelho e entre no Modo de Serviço.
- 3. Confirme os ajustes que foram feitos.

### 5-3. BOTÕES E INDICADORES DE AJUSTE



RM-Y173

### Itens de Ajuste

Reg#		FUNCTION	RANGE	FIX DATA	NTSC	PAL M	PAL N	VIDEO	RF	AVERAGE DATA
1	HSIZ	Horizontal Size Adjustment	0-63		35	35	35			40
2	HPOS	Horizontal Position Adjustment	0-63		33	33	33			25
3	VBOW	Vertical Line Bowing Adj.	0-15		5	5	5			7
4	VANG	Vertical line Bowing Slant Adj.	0-15		7	7	7			9
5	TRAP	Horizontal Trapezoid Adj.	0-15		7	7	7			7
6	PAMP	Horizontal PIN Distortion Adj.	0-63		7	7	7			12 34
7	UPIN	Upper PIN Distortion Adj.	0-63		36	36	36			
8 9	LPIN VM	Lower PIN Distortion Adj.	0-63		36	36	36			37 0
10	BLKO	Velocity Modulation On/Off	0,1	0	alette m	loae con	trols this re	egister		0
11	VMLV	Vertical Blanking On/Off Velocity Modulation Level	0,1 0-3	_	Polotto m	odo con	trols this re	ngiotor		2
12	AGN2	Aging 2	0,1	0	alette II	loue con	11015 11115 11	egistei	1	0
13	REFP	Reference Pulse Position	0,1	0						0
14	VBLK	Vertical Blanking On/Off	0,1	0						0
15	JPSW	Vertical Bianking On/On	0,1	0						0
16	VSIZ	Vertical Size Adjustment	0-63	0	40	47	47			26
17	VPOS	Vertical Position Adj.	0-63		32	32	32			35
18	VLIN	Vertical Linearity Adj.	0-05	7	52	52	32			5
19	SCOR	Vertical "S" Correction Adjustment	0-15	6						4
20	VZOM	16:9 CRT Z Mode On/Off	0-13	0					<del>                                     </del>	0
21	EHT	Vertical High-Voltage Correction	0-15	15					<del>                                     </del>	15
22	ASP	Aspect Ratio Control	0-13	47						47
23	SCRL	16:9 CRT Z Mode Trans. Scroll	0-63	31						31
24	HBLK	Horizontal Blanking On/Off	0,1	1						1
25	LBLK	Left Blanking Adjustment	0-15	11					1	11
26	RBLK	Right Blanking Adjustment	0-15	8						8
27	VUSN	V Saw Waveform Compress	0,1	0						0
	HDW	Horizontal Drive Pulse Width	0,1	1						1
29	EWDC	"Parabola" EW/ D.C. Adjustment	0.1	0						0
	LVLN	Lower Screen BTM Vertical Line Adj.	0-15	0						0
31	UVLN	Upper Screen BTM Vertical Line Adj.	0-15	0						0
32		Horizontal Trapezoid Adj.	0,1	0						0
33	RDRV	R Output Drive Control	0-63	31						21
34	GDRV	G Output Drive Control	0-63	21						14
35	BDRV	B Output Drive Control	0-63	21						14
36	RCUT	R Output Cutoff Control	0-15	10						10
37	GCUT	G Output Cutoff Control	0-15	6						7
38	BCUT	B Output Cutoff Control	0-15	6						7
39	DCOL	Dynamic Color On/Off	0,1	0						1
40	SHUE	Sub HUE	0-31	12						14
41	SCOL	Sub Color	0-31		14	14	14			14
42	SBRT	Sub BRIGHTNESS	0-31	13						13
43	RON	R Output On/Off	0,1	1						1
44	GON	G Output On/Off	0,1	1						1
45	BON	B Output On/Off	0,1	1						1
46	AXPL	Axis PAL	0,1	0						0
47	AXNT	Axis NTSC	0,1	0						1
48	CBPF	Chroma BPF On/Off	0,1	1						1
49	CTRP	Y TRAP FILTER On/Off	0,1	1						1
50	COFF	Color On/Off	0,1	0						0
51	KOFF	Set Color Killer	0,1	0						0
52	SSHP	Sub SHARPNESS	0-15	5						5
53	SHPF	SHARPNESS Circuit Fo	0,1		Palette m	ode con	trols this re	egister		1
54	PREL	Pre-Shoot / Over-Shoot	0,1	1						1
55	Y-DC	DC Transmission Ratio Switching	0,1	F	Palette m	ode con	trols this re	egister		1
56	GAMM	Gamma Correction Amnt	0-3	F	Palette m	ode con	trols this re	egister		1
57	ABLM	ABL Mode Switching	0,1	1						1
58	VTH	ABL CD VHT Switching	0,1	1						1
59	YDEL	Y Delay Time Control	0-15	7						7
60	NCOL	No Color ID	0,1	1						1
61	FSC	FSC Out On/Off	0,1	1						1
62	K-ID	Killer ID Control On/Off	0,1	0						0
63	HOSC	Horizontal VCO Oscillation Freq.	0-15	12						12

			I	FIX		I				AVERAGE
Reg#	ITEM	FUNCTION	RANGE	DATA	NTSC	PAL M	PAL N	VIDEO	RF	DATA
64	VSS	Vertical Sync Slice Level	0,1	0						0
65	HSS	Horizontal Sync Slice Level	0,1	0						0
66	HMSK		0,1	0						0
67	VTMS	Select Signal VTIM Pin	0-3	0						0
68	CDMD	Vertical Count Down Mode Switching	0-3					3	0	
69	AFC	AFC Loop Gain Switching	0-3					0	0	0
70	FIFR	Field Frequency	0-3	3						3
71	SBAL	Sub Balance	0-15	5						7
72	SBAS	Sub Bass	0-15	0						9
73	STRE	Sub Treble	0-15	3						9
74	BBEL	BBE Low	0-15	4						
75	BBEH	BBE High	0-15	5						12
76	SRND	Surround	0,63	0						13
77	BBE	BBE On/Off	0,1	0						
78	DISP	O.S.D Display Position	0-63	15						15
79	TROT	Tilt Correction	0-63	31						31
80	HCLW	Horizontal Count Lower Limit	0-127	16				16		16
81	HCHG	Horizontal Count High Limit	0-127	64				64		64
82	ABL0		0,1	4						6
83	ABL1		0-7	Р	alette mo	de control	s this reg	ister		4
84	SYSC	Color System	0-7	0						
85	VENH	Vertical Enhancement	0-7	0						
86	CBPC		0,1	7						3
87	BYCF		0,1	0						0
88	KILC		0,1	Р	alette mo	de control	s this reg	ister		
89	LDOT		0,1	1						1
90	CORE		0,1	1						1
91	CHTR		0,1	0						0
92	CHPF		0,1	1						1
93	ENHO		0,1	0						0
94	ID0		0,255	63						63
95	ID1		0,255	3						3
96	ID2		0,255	91						91
97	ID3		0,255	2						2
98	ID4		0,255	233						233
99	ID5		0,255	25						25
100	ID6		0,255	128						128

### Notas:

No. 1-100 mostra a ordem em que cada modo de ajuste é selecionado quando no modo de serviço.

Data Range mostra a faixa possível de valores para cada modo de ajuste.

Initial Data mostra o padrão selecionado para cada modo de ajuste.

SERVICE	ID0	25

### 5-4. AJUSTES DA PLACA MB

### Verificação da Frequência Horizontal

- 1. Entre no modo de TV (RF) sem sinal.
- Conecte um frequencímetro na base do Q501 (TP500 H. DRIVE).
- 3. A frequência lida deve ser de  $15735 \pm 200$  Hz.

### Verificação da Frequência Vertical

- 1. Entre no modo de VÍDEO 1, sem sinal.
- 2. Coloque os ajustes no padrão.


- 3. Ligue um frequencímetro na placa A, entre o TP502 (V OUT) ou CN501 pino 6 (V DY+) e o terra.
- 4. A frequência lida deve ser de  $60 \pm 4 \, \text{Hz}\,$  para NTSC.

### **Drive (RDRV)**

- 1. Entre com sinal de barras com nível de 75%.
- No modo padrão, coloque o CONTRASTE e o BRILHO no mínimo.
- 3. Entre o modo de serviço.


### KV-21FE12B

4. Selecione os itens GON e BON. Usando 3 e 6; coloque em cada um os valores a seguir. No RON coloque "1".



R ON: ON (1) G ON: OFF (0) B ON: OFF (0)

- 5. Selecione o item DCOL e coloque "0".
- Conecte um osciloscópio na placa CB, CN705, pino 3 TP47R (RED OUT).
- 7. Selecione RDRV com 1 e 4.
- 8. Ajuste o valor do RDRV com  $\boxed{3}$  e  $\boxed{6}$  para  $86.5 \pm 2$  VDC.



- 9. Coloque no item DCOL o valor "1".
- 10. Nos itens GON e BON coloque os valor "1".

R ON: ON (1) G ON: ON (1) B ON: ON (1)


11. Volte o CONTRASTE e o COLOR para o normal.

PICTURE: MAX (CONTRASTE) COLOR: CENTER

12. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.

### Ajuste da Posição do Display (DISP)

- 1. Entre com o sinal de barras coloridas.
- 2. Entre no modo de servico.
- 3. Selecione DISP com 1 e 4.
- 4. Ajuste o valor do DISP com 3 e 6 de modo a ajustar os caracteres no centro da tela.
- 5. Salve na memóra teclando MUTING e ENTER.
- 6. Verifique se o texto é exibido na tela.




### Ajuste do Sub Brilho (SBRT)

- 1. Entre com sinal monoscope.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Coloque o BRILHO e o CONTRASTE no mínimo.
- 4. Selecione o item SBRT com 1 e 4.

- 5. Ajuste o valor do SBRT com 3 e 6 para obter a imagem do quadriculado mais visível.
- 6. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.

### Ajustes do Sub Hue e Sub Color (SHUE, SCOL)


- 1. Entre com sinal de barras coloridas com nível a 75%.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione o item DCOLe coloque o valor de "0".
- 4. Conecte um osciloscópio na placa CB , no conector CN705, Pino (4) (Blue Out).
- 5. Selecione os itens SHUE e SCOL com 1 e 4.
- 6. Enquanto aparece o item SHUE , ajuste a forma de onda com  $\boxed{3}$  e  $\boxed{6}$  de modo que a segunda e a terceira barras fiquem iguais. ( $V2=V3<0.1\ Vp-p$ ).
- 7. Enquanto aparece o item SCOL, ajuste a forma de onda com 3 e 6 para que a primeira e a quarta barras fiquem iguais (V1 = V4 < 0.1 Vp-p).



- 8. Selecione o item DCOL e coloque o valor 1.
- 9. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.

### Ajuste do Tamanho Vertical (VSIZ)


- 1. Entre com sinal monoscope.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione o item VSIZ com 1 e 4.
- 4. Ajuste o valor do VPOS com 3 e 6 para obter o melhor tamanho para a imagem.
- 5. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.



### Ajuste do Posicionamento Vertical (VPOS)

Antes de executar este ajuste, faça a verificação da frequência vertical.


- 1. Entre com sinal monoscope.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione o item VPOS com 1 e 4.
- 4. Ajuste o valor do VPOS com 3 e 6 para obter o melhor posicionamento da imagem.
- 5. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.



### Ajuste do Posicionamento Horizontal (HPOS)


Antes de executar este ajuste, faça a verificação da frequência vertical.

- 1. Entre com sinal monoscope.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione o HPOS com 1 e 4.
- Ajuste o valor do HPOS com 3 e 6 para onter a melhor centralização 5. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.




### Ajuste do Tamanho Horizontal (HSIZ)

- 1. Entre com sinal monoscope.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione HSIZcom 1 e 4.
- 4. Ajuste com 3 e 6 para obter o melhor posicionamento.
- 5. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.




# Ajustes: Linearidade V. (VLIN), Correção V. (VSCO), Pin Amp (PAMP) e Trapézio Horizontal (TRAP)

- 1. Entre com sinal quadriculado.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione VLIN, VSCO, PAMP ou PPHA com 1 e 4.
- 4. Ajuste com 3 e 6 para obter a melhor imagem.
- 5. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.



### Ajustes: Ângulo V. (VANG), V. Bow (VBOW), Upper pin(UPIN) e Low Pin (LPIN)


- 1. Entre com sinal quadriculado.
- 2. Entre no modo de serviço.
- 3. Selecione VANG, VBOW, UPIN ou LPIN com 1 e 4.
- 4. Ajuste com 3 e 6 para obter a melhor imagem.
- 5. Tecle MUTING e ENTER para salvar na memória.



### Ajuste do Modo de Memória

- 1. Coloque no item DCOL o valor "1".
- 2. Após completar os ajustes, tecle 0 e ENTER.


Lendo da Memória




### KV-21FE12B

NOTES:	


### 6.1 DIAGRAMAS EM BLOCOS





**— 28 —** 

### 6.2 LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO



# 6-3. PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO E ESQUEMAS ELÉTRICOS

- All capacitors are in μF unless otherwise noted.
   pF: μμF 50 WV or less are not indicated except for electrolytic and tantalums.
- All electrolytics are 50V unless otherwise specified.
- Indication of resistance, which does not have one for rating electrical power, is as follows:

Pitch: 5mm

Rating electrical power 1/4W (CHIP: 1/10W)

• All resistors are in ohms.

 $K\Omega \; = 1000\Omega \qquad M\Omega \; = 1000K\Omega$ 

• tusible resistor

• \_ : nonflammable resistor

• \( \) : internal component

• panel designation and adjustment for repair

- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.
- The components identified by 
  in this manual have been carefully factory-selected for each set in order to satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should replacement
- be required, replace only with the value originally used.
- When replacing components identified by , make the necessary adjustments indicated. If results do not meet the specified value, change the component identified by and repeat the adjustment until the specified value is achieved (refer to Safety Related Adjustments on page 19).
- When replacing parts shown in the table below, be sure to perform the related adjustments.

Part Replaced (☑)	Adjustment (►)
DY, T505, CRT, IC501, C507,C520, C505, C509, C515, T504,L508, C551, L510, C546, C537, C547, D517, D518, D519, R560,R561, R562, R563, R565, R566, R567, R525A Board	HV HOLD-DOWN (R562)
IC1301MB Board	

IC601, PH601A Board	B+ VOLTAGE CONFIRMATION
---------------------	----------------------------

- All voltages are in Volts.
- Voltage is DC with respect to ground unless otherwise noted.
- Readings are taken with a 10MW digital multimeter.
- · Readings are taken with a color-bar signal input.
- Voltage variations may be noted due to normal production tolerance.
- Circled numbers are waveform references.

• \* : cannot be measured

• \_\_\_\_\_ : B + Line • \_\_\_\_ : B - Line

• 📥 : Signal path

### **Reference Information**

RESISTOR	:	RN	METAL FILM
	:	RC	SOLID
	:	FPRD	NON FLAMMABLE CARBON
		FUSE	NON FLAMMABLE FUSIBLE
	:	RW	NON FLAMMABLE WIREWOUND
	:	RS	NON FLAMMABLE METAL OXIDE
	:	RB	NON FLAMMABLE CEMENT
	:	*	ADJUSTMENT RESISTOR
COIL	:	LF-8L	MICRO INDUCTOR
CAPACITOR	:	TA	TANTALUM
	:	PS	STYROL
	:	PP	POLYPROPYLENE
	:	PT	MYLAR
	:	MPS	METALIZED POLYESTER
	:	MPP	METALIZED POLYPROPYLENE
	:	ALB	BIPOLAR
	:	ALT	HIGH TEMPERATURE
	:	ALR	HIGH RIPPLE

### Note:


The components identified by shading and  ${\mathbin{\triangle}}\,$  mark are critical for safety. Replace only with the part number specified.

The symbol (displayed on component side of the circuit board) indicates fast operating fuse. Replace only with fuse of the same rating as marked.


Les composants identifiés per un tramé et une marque A sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une piéce portant le numéro spécifié. Le symbole indique une fusible a action rapide. Doit etre remplacee par une fusible de meme yaleur, comme marque.


### PLACA A - DIAGRAMAS DE BLOCOS DOS IC's

### A BOARD: IC401 TDA7057AQ/N2



### **A BOARD: IC502 TDA8172**





DIODE

C-10

B-11

B-11

B-11

B-11

B-2

E-1

E-8

G-9

H-9

G-7

E-8

E-8

E-10

H-5

E-10

G-10

F-10

F-11

G-12

F-11

F-11

E-10

F-12

D-2

E-2

D-4

C-4

C-6

C-2

D-6

D-6

F-5

F-6

G-2

G-2

D-2

E-7

D622

D623

D624

D625

D626

D627

D628

D2001

D2002

D2004

D2005

IC401

IC405

IC406

IC501

IC502

IC601

IC602

IC603

IC604

IC2001

Q101

Q411

Q501

Q502

Q503

Q504

Q505

Q506

Q507

Q604

Q605

Q606

Q607

Q608

Q609

TRANSISTOR

G-9 D2003

F-3

F-3

H-2

G-2

G-2

H-2

G-2

E-2

F-1

B-1

A-3

A-2

C-9

C-10

C-10

D-9

F-10

B-5

C-7

E-7

C-8

F-1

B-9 D-8

H-6

H-7

D-8

E-9

G-11

A-6

A-6

A-5

G-3


G-3

D-2

E-2


A-4

### ESQUEMA ELÉTRICO PLACA A




IC401		IC501		3	GND		TU		14	N/C
pin	volt	pin	volt	4	13.3		pin	volt	15	N/C
1	0.6	1	0.2	IC	604		1	8.6	16	N/C
2	0.0	2	3.7	pin	volt		2	30.7	17	4.7
3	2.4	3	2.5	1	13.3		3	5.1	18	4.4
4	14.3	4	GND	2	5.0		4	4.9	19	5.0
5	2.4	5	9.5	3	GND		5	4.9	20	5.0
6	0.0	6	10.1	IC2	001		6	GND	21	0.3
7	0.6	7	0.1	pin	volt		7	5.5	22	0.0
8	6.9	8	14.0	1	5.0		8	2.1	23	0.0
9	0.0	IC	502	2	5.0		9	8.9	24	0.0
10	6.9	pin	volt	3	GND		10	4.1	25	0.0
11	6.9	1	2.1				11	GND	26	4.5
12	0.0	2	14.0				12	N/C	27	4.5
13	6.9	3	-12.6				13	N/C	All voltag	es are i
IC405		4	-13.9			•			_	
pin	volt	5	0.2							
1	6.0	6	14.3							
2	0.1	7	2.1							
3	6.1	IC601								
4	0.1	pin	volt							
5	6.1	1	-31.8							
6	9.0	2	-32.7							
U										
7	5.3	3	53.2				ΔΙ	ROARE	TRAN	1212.
	5.3 GND	3	53.2 -23.8					BOARE		
7 8								BOARE LTAG		
7	GND	4 5	-23.8					_		
7 8	GND <b>406</b>	4 5	-23.8 -32.7				VC	Q605		
7 8 IC	GND 406 volt	4 5	-23.8 -32.7 <b>602</b>				, VC	Q605	E LIST	
7 8 IC pin 1	GND 406 volt 6.0	4 5 ICo pin	-23.8 -32.7 <b>602</b> volt				VC.	<b>Q605</b> Din -	E LIST	
7 8 IC pin 1 2	GND 406 volt 6.0 0.1	4 5 ICo pin 1	-23.8 -32.7 <b>602</b> volt 135.9				VC F	<b>Q605</b> bin	volt 35.6 40.8 36.8	
7 8 IC pin 1 2 3	GND  406  volt  6.0  0.1  6.1	4 5 pin 1 2 3	-23.8 -32.7 <b>602</b> volt 135.9 123.4				VC F	<b>Q605</b> D G 4	volt 35.6 40.8 36.8	
7 8 IC pin 1 2 3 4	GND  406  volt  6.0  0.1  6.1  0.1	4 5 pin 1 2 3	-23.8 -32.7 <b>602</b> volt 135.9 123.4 GND				VC F	<b>Q605</b> bin	volt 35.6 40.8 36.8	
7 8 IC pin 1 2 3 4 5	GND  406  volt  6.0  0.1  6.1  0.1  6.1	4 5 pin 1 2 3	-23.8 -32.7 602 volt 135.9 123.4 GND				VC F	<b>Q605</b> bin	volt 35.6 40.8 36.8	

# A BOARD TRANSISTOR VOLTAGE LIST Q101 Q502 Q505 Q604 Q608 pin volt pin volt pin volt B 0.0 B -0.1 B 134.9 B 0.1 B 0.0 C 5.6 C 133 C 1.8 C 4.1 C 0.7 E GND E GND E GND E GND Q411 Q503 Q506 Q606 Q609 pin volt pin volt pin volt pin volt B 5.3 B 0.2 B 0.0 B -36.1 B 0.0 C GND C 3.8 C 0.0 C -35.3 C 13.9 E 5.2 E 0.0 E GND E GND All voltages are in V All voltages are in V C 93.3</t



**— 31 —** 


## ESQUEMA ELÉTRICO PLACA MB



# MB BOARD TRANSISTOR VOLTAGE LIST

Q1	001	Q1	011	Q1308		Q1315		Q1327		Q1332	
pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt
В	4.8	В	0.0	В	5.7	В	1.4	В	2.4	В	2.4
С	GND	C	3.5	С	0.0	C	0.0	С	7.6	С	0.0
Е	5.4	Е	0.0	Е	6.3	Е	2.0	Е	1.8	Е	3.0
Q1	002	Q1	301	Q1:	310	Q1:	316	Q1	328	Q1:	336
pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt
В	3.5	В	0.4	В	2.4	В	1.6	В	7.6	В	2.0
С	3.5	С	2.3	С	8.7	С	0.0	С	4.5	С	8.9
Е	3.5	Е	GND	Е	1.8	Е	2.2	Е	8.3	Е	1.7
Q1	003	Q1	302	Q1:	311	Q1:	317	Q1329		Q1:	350
pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt
В	0.0	В	4.6	В	0.0	В	1.5	В	4.5	В	3.6
С	5.0	С	0.0	С	8.9	С	0.0	С	0.0	С	GND
Е	GND	Е	5.2	Е	3.7	Е	2.2	Е	5.1	Е	3.6
Q1	009	Q1	306	Q1:	312	Q1	Q1325		330	Q1	354
pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt
В	5.2	В	2.4	В	2.0	В	0.6	В	4.9	В	0.0
С	0.8	С	7.5	С	0.0	С	0.7	С	8.9	С	0.0
Е	5.0	Е	1.8	Е	0.0	Е	GND	Е	4.3	Е	3.2
Q10	010	Q1	307	Q1:	313	Q1	326	Q1	331	All voltag	es are in V
pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt	pin	volt		
В	4.5	В	0.0	В	4.3	В	0.0	В	3.6	,	
С	8.7	С	5.7	С	0.0	С	3.8	С	1.6	,	
Е	3.8	Е	8.2	Е	5.0	Е	GND	Е	3.6		

# FORMAS DE ONDA NA PLACA MB



# DIAGRAMA EM BLOCOS DA PLACA MB MC BOARD: IC 1301 CXA2135S

**— 32 —** 

| CHICAMA SW | PALASSISMENT | PALASS

← A Board CB Board →

-32-

**—32**—

**— 32 —** 

# [TUNING CONTROL, Y/C/J]

#### MB BOARD IC VOLTAGE LIST

0.0 39

40

42


0.0

5.3 GND

IND BOARD IC VOLTAGE LIST									
IC1	001	IC1	003	43	5.1	_			
pin	volt	pin	volt	44	8.7				
1	1.7	1	GND	45	5.2				
2	4.8	2	GND	46	4.6	Α			
3	0.0	3	GND	47	1.7	$\sim$			
4	0.4	4	GND	48	0.2				
5	0.0	5	4.8	IC	1302				
6	0.1	6	4.8	pin	volt				
7	NC	7	GND	1	5.0				
8	0.0	8	5.0	2	1.4				
9	0.0	IC1	301	3	3.2	В			
10	0.1	pin	volt	4	2.4				
11	0.1	1	3.3	5	1.9				
12	5.0	2	5.1	6	5.0				
13	0.0	3	1.3	7	0.0				
14	4.3	4	5.1	8	5.0				
15	4.9	5	4.8	9	4.9				
16	0.0	6	4.3	10	4.9	С			
17	-0.2	7	6.3	11	0.0	· ·			
18	4.9	8	5.0	12	0.0				
19	5.0	9	5.1	13	2.5				
20	2.1	10	GND	14	2.1				
21	0.2	11	4.1	15	5.0				
22	2.3	12	2.4	16	0.0				
23	GND	13	3.5	17	2.5	D			
24	2.2	14	3.5	18	3.2	_			
25	2.3	15	5.4	19	1.9				
26	0.0	16	7.7	20	2.4		0		
27	4.9	17	1.6	IC	1304				
28	2.2	18	3.5	pin	volt		ء 🔑 🛘		
29	2.3	19	2.3	1	4.6		K    §		
30	5.0	20	2.6	2	0.1	E	L1302 JR1016 L1305		
31	0.0	21	1.5	3	4.6		, A		
32	5.0	22	1.5	4	0.1		A-1304- 184-A		
33	2.4	23	1.6	5	4.6		E 1		
34	4.4	24	1.4	6	8.9				
35	5.0	25	NC	7	3.8		FB13		
36	4.8	26	4.6	8	GND		R1315		
37	4.8	27	4.6	IC	1305	F			
38	4.8	28	4.6	pin	volt				
39	4.8	29	0.0	1	GND		⊢⊢		
40	NC	30	4.5	2	5.0		1-677		
41	0.0	31	4.5	3	1.6				
42	0.1	32	4.5	4	7.4		7-296-11 71818911		
43	5.0	33	8.7	5	5.0		ĔĘ		
44	0.1	34	4.9	6	GND	G			
45	5.0	35	4.8	7	GND				
46	0.0	36	0.2	8	NC				
47	5.0	37	4.6	All volt	ages are in V		C		
48	0.0	38	5.3						


# A C1052 C105

# ESQUEMA ELÉTRICO PLACA VB




## MB BOARD LOCATOR LIST


															_
DIC	DDE	D1013	C-2	IC1302	E-1	Q101	0 C-5	Q1	311	E-	3 Q1	327 F	-2	Q1354	D-3
D1001	B-5	D1014	A-4	IC130	4 E-4	Q10	11 E-	3 Q	1312		-2 Q	1328	G-1 <b>C</b> F	RYSTAL	
D1003	C-3	D1301	G-5	IC130	5 D-3	Q13	01 G-	5 Q	1313		-2 Q	329	F-2	X1001	D-4
D1005	D-3	D1310	F-3	TRANS	SISTOR	Q1	302	-1 (	21315		G-3 (	21330	F-3	X1304	E-2
D1006	D-3	IC	3	Q10	01 C	5 Q1	306 I	-4 (	21316		F-3 (	21331	G-4		_
D1010	D-3	IC1001	C-3	Q100	2 F-4	Q13	07 E-	3 Q	1317	G	-3 Q	332	F-1		
D1011	C-3	IC1003	D-2	Q1003	D-5	Q1308	E-3	Q13	25	B-4	Q13	36 F	4		
D1012	B-3	IC1301	F-2	Q100	9 C-4	Q13	10 D	2 0	1826	В	-4 Q	350	G-4		




#### **ESQUEMA ELÉTRICO PLACA CB**




#### ESQUEMA ELÉTRICO PLACA HZ





CB [CRT DRIVE, RGB DRIVE] 3 3 Q701 3 8 R721 Α В С D SONY 1-677-297-11 171818911 "RGB & TILT AMP." 

#### **FORMAS DE ONDA: PLACA CB**



← MB VB Board CB HZ Board →


**— 34 —** 

#### 6-4. SEMICONDUCTORS


2SB709A-QRS-TX 2SD601A-QRS-TX 2SC2412K-T-146-QR




2SC3209LK-TP




2SC331740S-QRT




2SA1309A-QRT 2SC3311A-QRSTA 2SD2144S-TP-UVW




2SA1837 2SC4159-E



2SA1091O-TPE2 2SA993AS-QRT




2SK2845-LB102




1SS133T-77 D1N2OR-TA D1NS4-TA MTZJ-T-7712C MTZJ-T-77-39


RD8.2ES-T1B




ERC06-15S MTZJ-T-77-5.1C MTZJ-T-775.6C MTZJ-T-77-7.5A MTZJ-T-77-8.2B MTZJ-T-77-10B MTZJ-T-7730D RD10ES-T1B




1SS83TD D1NL2OU-TA EL1Z-V1 ERA22-08TP3 GP08DPKG23 RGP10GPKG23 RU4AM-T3




RD9.1EW-T1




D2SB60A-F04




DAP202K-T-146



D4SB60L-F



D5LC20U



# SEÇÃO 7 **VISTA EXPLODIDA**


- descrição não são mantidos em estoque por não serem solicitados para serviços de rotina.
- Itens sem o número de identificação e sem As peças que constituem partes montadas tem o número de referência indicado na coluna "Remarks".
- Itens com a marca "\* " não são mantidos em estoque por serem raramente solicitados para serviços de rotina. Algum atraso pode ser evitado antecipando os pedidos para estes itens.

#### Note:

The components identified by shading and mark rianlge rianlge are critical for safety. Replace only with part number

#### Nota:

Os componentes identificados com a seguinte marca: ⚠ são críticos para a segurança. Somente os substitua pela peça com o número identificado neste manual.



1 2 3 4 5	X-4037-546-1 4-394-072-01 4-073-931-12 4-073-933-11 4-073-932-01	GABINETE MONTADO EMBLEMA (NO.8), SONY BUTTON, MULTI GUIDE, LED PORTA	2-5
6 7 8 9	1-529-613-11 4-057-714-01 1-416-864-12 1-452-728-61 8-738-823-01	ALTO-FALANTE (9X5CM) PIECE ASSY, TLH CORRECTION COIL, VM COIL, NA ROTATION (RT154) CRT 21RSN (A51LPT70X)	
11 12 <u>/\</u> 13 14 15	4-031-319-01 8-451-505-31 A-1332-035-A A-1342-537-A 1-900-805-33	SPACER, DY DEFLECTION YOKE (Y21RSA-X) PLACA CB (VAR) PLACA VB (VAR) MALHA DE TERRA / 4-036-329-11	MOLA TENSORA
16 <u>^</u> 17 18 19 <u>^</u> 20		COIL, DEGAUSSING PLACA MB (VAR) PLACA a associada ao FBT, nesta placa, por adamente. (por outro código,veja os iten CABO DE FORÇA (COM CONECTO PLUG, F-PIN	s 21 a 24)

21 /	8-598-838-40	FBT ASSY NX-1748//X	22-24
22	1-251-642-52	HV CAP ASSY	
23	1-900-800-65	FOCUS LEAD	
24	1-900-803-22	G2 LEAD	
26	4-059-492-01	PERMALLOY (75), CONV CORRECT	
27	1-452-032-11	MAGNET, DISC	
28 🔨	8-598-542-20	TUNER, FSS BTF-WA412	
29	4-076-760-01	TAMPA TRASEIRA	
30	4-041-203-01	HOLDER, HV CABLE	
31	4-052-635-01	MAIN POWER BRACKET	
32	* Y-8373-345-A	PLACA HZ	
33	4-074-687-02	BUTTON, POWER	

#### Nota:

Os componentes identificados com a marca  $\Lambda$  são críticos para a segurança. Os troque apenas pela peça especificada.

#### Note:

Les composants identifies per un trame et une marque \( \frac{\Lambda}{\chi} \) sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.

# SEÇÃO 8 LISTA DE PEÇAS ELÉTRICAS



As peças identificadas por Me neste manual foram selecionadas cuidadosamente de modo a satisfazer as exigências de segurança para radiação de raios-X. Se ocorrer necessidade de substituição, troquê-as somente pelas peças originais.

• Itens identificados com a marca "\*" não são mantidos em estoque por serem raramente solicitados para serviços de rotina. Algum atraso pode ser evitado antecipando os pedidos para estes itens. • Todos os resistores ajustáveis e reguláveis atendem as características da curva B, salvo nota contrária.

#### **RESISTORES**

- Todos os resistores estão em ohms
- · F: anti chama

Quando solicitar uma peça pelo código numérico, indique também a placa.

REF.NC	D. PART NO.	DESCRIPTION	N		REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REI	MARK
Λ	1					C502	1-106-383-00	MYLAR	0.047µF	10%	200V
A						C503	1-102-212-91	CERAMIC CHIP	820pF	10%	500V
	`	PLACA A, COMPL	ETA			C504	1-102-002-91	CERAMIC CHIP	680pF	10%	500V
		,				C505	1-162-134-51	CERAMIC CHIP	470pF	10%	2KV
este r	não esta incluso	ssociada ao FBT, n o no código acima,	e deve ser			C506	1-162-318-91	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	500V
parad		como as seguintes				C507	1-117-642-11	FILM	8200pF	3%	1.2KV
	1-251-642-52					C508	1-108-377-91	MYLAR	0.01µF	10%	100V
	1-900-803-22					C509 1	1-162-116-51	CERAMIC CHIP	680pF	10%	2KV
	1-900-800-65	FOCUS LEAD				C510	1-107-651-91	ELECT	4.7µF	20%	250V
	4 500 000 04	HOLDED ELICE				C511 🔨	1-117-668-11	FILM	0.56µF	5%	250V
	1-533-399-21	HOLDER, FUSE	OD 045 T)	·D=		7.3					
,	4-374-846-01	COVER, CAPACITO		۲E		C512	1-106-383-00	MYLAR	0.047µF	10%	200V
	4-382-854-11	SCREW (M3X10),				C513	1-108-365-91	MYLAR	0.001µF	10%	100V
	4-382-854-11	SCREW (M3X10),	P, SW (+)			C514	1-117-670-11	FILM	0.82µF	5%	250V
		_				C515 A	1-162-116-51	CERAMIC CHIP	680pF	10%	2KV
	CAPACITO	<u>)R</u>				C516	1-117-214-91	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	2KV
100	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1µF		16V	CE00 4	1 100 700 01	EII M	0.047	E0/	600/
101	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	iμF		16V	C520 <u>∧</u>	1-129-722-91	FILM	0.047µF	5%	630V
102	1-131-763-91	ELECT	100µF	20%	16V	C521	1-164-646-91	CERAMIC CHIP	2200pF	10%	500V
104	1-126-941-91	ELECT	470µF	20%	25V	C523	1-126-941-91	ELECT	470µF	20%	25V
105	1-104-664-11	ELECT	47µF	20%	25V	C524	1-102-244-91	CERAMIC CHIP	220pF	10%	500V
100	1 101 001 11		17 [61	2070	201	C525	1-162-815-91	CERAMIC CHIP	47pF	5%	500V
204	1-163-017-00	CERAMIC CHIP	.0047µF	10%	50V	C526	1-126-960-91	ELECT	1μF	20%	50V
205	1-126-963-91	ELECT	4.7µF	20%	50V			ELECT	•		
207	1-126-963-91	ELECT	4.7µF	20%	50V	C527	1-126-965-11		22μF	20%	50V
208/210	1-126-963-91	ELECT	4.7μF	20%	50V	C528	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022µF		50V
212/213	1-126-963-91	ELECT	4.7µF	20%	50V	C529	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022µF		50V
			•			C530	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V
214	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1μF		16V	C531	1-106-387-00	MYLAR	0.068µF	10%	200V
215	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1µF		16V	C533	1-126-941-91	ELECT	470μF	20%	25V
216	1-126-963-91	ELECT	4.7µF	20%	50V	C534 <u>A</u>	1-126-941-91	ELECT	470μF	20%	50V
219	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V	C535	1-126-959-91	ELECT	0.47μF	20%	50V
402	1-126-943-31	ELECT	2200µF	20%	25V	C537	1-126-959-91	ELECT	0.47μF 4.7μF	20%	50V
						0001	1 120 000-01	LLLOI	τ. τ μι	20/0	00 V
403	1-126-957-91	ELECT	0.22µF	20%	50V	C539	1-107-637-91	ELECT	22µF	20%	160V
420	1-164-222-11	CERAMIC CHIP	0.22µF		25V						
421	1-164-222-11	CERAMIC CHIP	0.22µF		25V	C540	1-107-637-91	ELECT ELECT	22µF	20% 20%	160V 50V
438	1-126-940-91	ELECT	330µF	20%	25V	C541	1-126-969-91		220µF		
439	1-126-940-91	ELECT	330µF	20%	25V	C542	1-126-967-11	ELECT	47μF	20%	50V
			·			C543	1-137-194-81	MYLAR	0.47µF	5%	50V
442	1-126-963-91	ELECT	4.7µF	20%	50V	C546 <u>^</u>	1-107-635-91	ELECT	4.7µF	20%	160V
444	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V	C547 A	1-163-031-91	CERAMIC CHIP	0.01µF		50V
448	1-164-222-11	CERAMIC CHIP	0.22µF		25V	C548	1-123-024-21	ELECT	33µF		160V
454	1-164-222-11	CERAMIC CHIP	0.22µF		25V	C549 <u>A</u>	1-126-934-91	ELECT	220μF	20%	16V
501	1-102-112-00	CERAMIC CHIP	330pF	10%	50V	00.107	. 120 00 1 01		LLOPI	_0 /0	101



Les composants identifies per un trame et une marque  $\bigwedge$  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.

DEENO	DADT NO	DESCRIPTION			EMADK.	DEENO	DADT NO	DESCRIPTION	DEMARY
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		K	EMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION F	REMARK
C551 /\	1-108-417-91	MYLAR	.0047µF	10%	200V	CN2001*	1-564-511-11	PLUG, CONNECTOR	8P
C553	1-100-417-91	ELECT	.0047μ1 22μF	20%	250V	1	1-573-298-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD	20P
C601	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	22μι 0.1μF	10%	25V	CN2009	1-573-298-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD	20P
C602	1-126-967-11	ELECT	47μF	20%	50V				
C604	1-164-182-11	CERAMIC CHIP	0.0033µF		50V				
							DIODE		
C606 <u>∧</u>	1-113-920-51	CERAMIC CHIP	0.0022µF			D204	8-719-983-30	DIODE MTZJ-T-77-30D	
	1-136-311-61	MYLAR	0.47µF	20%	300V	D204 D208	8-719-118-27	DIODE RD9.1EW-T1	
	1-113-920-51	CERAMIC CHIP	0.0022µF		400V	D200/D23		19-056-86 DIODE UDZ-TE-17-9.1E	3
C612	1-128-714-11	ELECT	330µF	20%	1.5KV	D210	8-719-048-57		•
C617	1-125-893-11	FILM	680pF	3%	1.5KV	D212	8-719-048-57	DIODE MTZJ-T-77-10B	
C618	1-164-081-11	CERAMIC CHIP	470pF	10%	50V	_			
C619	1-136-356-11	MYLAR	470pF	5%	50V	D213	8-719-048-57	DIODE MTZJ-T-77-10B	
C620	1-104-665-11	ELECT	100μF	20%	25V	D400	8-719-118-27	DIODE RD9.1EW-T1	
C621	1-117-214-91	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	2KV	D401	8-719-048-57	DIODE MTZJ-T-77-10B	
C622	1-164-625-91	CERAMIC CHIP	680pF	10%	500V	D502	8-719-936-83	DIODE GP08DPKG23	
			·			D503	8-719-936-83	DIODE GP08DPKG23	
C623	1-164-625-91	CERAMIC CHIP	680pF	10%	500V	D504 <u>A</u>	8-719-945-80	DIODE ERC06-15S	
C624	1-131-867-51	ELECT	100μF		160V		8-719-940-94	DIODE RGP15GPKG23	
C625	1-135-412-51	ELECT	1000µF	20%	25V	D506	8-719-936-84	DIODE RGP10GPKG3	
C626	1-135-412-51	ELECT	1000μF	20%	25V	D507	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C627	1-136-189-00	MYLAR	0.1µF	10%	250V	D508	8-719-991-33	DIODE 188133T-77	
C628	1-104-665-91	ELECT	100µF	20%	25V		0 1 10 00 1 00		
C634	1-104-005-91	MYLAR	0.01μF	10%	250V	D509	8-719-923-35	DIODE MTZJ-T-77-5.1C	
C635	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V	D510	8-719-936-83	DIODE GP08DPKG23	
C636	1-126-970-51	ELECT	330µF	20%	50V	D511	8-719-936-85	DIODE RGP10GPKG23	
C637	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001μF	10%	50V	D513	8-719-940-94	DIODE RGP15GPKG23	
0001	1 100 000 11	OLITAWIO OTIII	0.001μ1	10 /0	30 V	D514	8-719-940-94	DIODE RGP15GPKG23	
C638	1-163-005-11	CERAMIC CHIP	470pF	10%	50V	DE16 A	0 710 001 22	DIODE 100100T 77	
C639	1-126-965-11	ELECT	22µF	20%	50V	D516_A	8-719-991-33 8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77 DIODE 1SS133T-77	
C641	1-107-679-91	ELECT	10μF	20%	450V		8-719-112-42	DIODE RD8.2ES-T1B	
C643	1-104-760-11	CERAMIC CHIP	0.047µF	10%	50V		8-719-302-44	DIODE EL1Z-V1	
C644	1-161-964-91	CERAMIC CHIP	.0047µF		250V	D519/1\		DIODE MA111-TX	
CCAE	1 101 004 01	CEDAMIC CUID	0047		0501/	3020/17	0 7 10 10 10 00	DIODE MARTIN	
C645 C646	1-161-964-91 1-161-964-91	CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP	.0047μF .0047μF		250V 250V	D601	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C647	1-161-964-91	CERAMIC CHIP	.0047μF		250V	D602	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
C648	1-136-346-61	MYLAR	0.22μF	20%	300V	D605	8-719-510-63	DIODE D4SB60L-F	
C652	1-130-471-00	MYLAR	0.001µF	5%	50V	D610	8-719-510-18	DIODE D1NS4-TA	
0002			0.00 .p.	0,10		D611	8-719-063-71	DIODE D1NL20U-TA	
C654	1-107-636-91	ELECT	10μF	20%	160V	Do.	0 = 10 0 10 ==	DIODE METAL T TO 400	
C655 <u>∧</u>	1-136-311-61	MYLAR	0.47μF	20%	300V	D612	8-719-048-57	DIODE MTZJ-T-77-10B	
C657	1-104-664-11	ELECT	47µF	20%	25V	D613	8-719-063-71	DIODE DINL20U-TA	
C658	1-135-412-51	ELECT	1000μF	20%	25V	D614	8-719-063-71	DIODE DINL20U-TA	
C2001	1-104-664-11	ELECT	47μF	20%	25V	D615 D616	8-719-312-10 8-719-510-37	DIODE RU4AM-T3 DIODE D5LC20U	
								<del></del>	
	CONNECT	OR				D617	8-719-923-81	DIODE MTZJ-T-77-12C	
		_				D618	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
CN406*	1-564-507-71	PLUG, CONNECTO	R	4P		D619	8-719-048-57	DIODE MTZJ-T-77-10B	
CN501*	1-580-798-22	CONNECTOR PIN		6P		D620	8-719-510-37	DIODE DOCUMENT ENT	
CN502*	1-564-509-11	PLUG, CONNECTO		6P		D622 <u>∧</u>	8-719-077-76	DIODE D2SB60A-F04	
CN506*	1-564-508-11	PLUG, CONNECTO	)R	5P		D623	8-719-055-18	DIODE ERA22-08TP3	
						D623	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
CN601*	1-508-786-13	PIN, CONNECTOR			2P	D625	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77	
UN602^/	<u>\</u> 1-580-843-11	PIN, CONNECTOR	(POWER)	)			3		

Les composants identifies per un trame et une marque  $\bigwedge$  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
D626	8-719-063-71	DIODE D1NL20U-TA	A			CONDUCT	OR	
0627	8-719-923-51	DIODE MTZJ-T-77-7.						
0628	8-719-510-49	DIODE D1N20R-TA			JR001	1-216-295-91	SHORT	0
)2001	8-719-078-12	DIODE LNK0220022	PG2		JR002	1-216-295-91	SHORT	0
02002	8-719-048-57	DIODE MTZJ-T-77-1			JR202	1-216-295-91	SHORT	0
J2002	0-7 13-040-37	DIODE WITZU-1-11-1	lob		JR403	1-216-295-91	SHORT	0
20002	0 710 110 07	DIODE DD0 1EW T	4		JR409	1-216-295-91	SHORT	0
D2003	8-719-118-27	DIODE NTT 1 T 77			JN403	1-210-233-31	SHONI	U
D2004	8-719-923-35	DIODE MTZJ-T-77-5			ID440	4 040 005 04	OLIODT	0
D2005	8-719-923-35	DIODE MTZJ-T-77-5	5.1C		JR412	1-216-295-91	SHORT	0
					JR430	1-216-295-91	SHORT	0
					JR503	1-216-295-91	SHORT	0
	<u>FUSE</u>				JR505	1-216-295-91	SHORT	0
					JR520	1-216-295-91	SHORT	0
601∧	1-532-506-51	FUSE	6.3A/250V					
					JR521	1-216-295-91	SHORT	0
					JR524	1-216-295-91	SHORT	0
	FERRITE I	BEAD			JR525	1-216-295-91	SHORT	0
					JR528	1-216-295-91	SHORT	0
FB501	1-410-397-31	FERRITE	1.1µH		JR529	1-216-295-91	SHORT	0
FB502	1-410-397-31	FERRITE	1.1µH					
FB503	1-410-397-31	FERRITE	1.1µH					
FB600	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ			COIL		
						<u>0012</u>		
FB601	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ		L101	1-412-029-22	INDUCTOR	10μH
ED000	4 440 044 04	FEDDITE	011		L102	1-412-023-22	INDUCTOR	100µH
FB602	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ		L102	1-412-032-22	INDUCTOR	10μH
FB603	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ		L501 <u>A</u>	1-412-029-22	INDUCTOR	8mH
FB604	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ					
FB605	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ		L502	1-412-552-41	INDUCTOR	2.2mH
FB606	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ		1.500		INDUCTOR	40.11
					L503	1-406-677-21	INDUCTOR	10mH
FB609	1-412-911-21	FERRITE	0μΗ		L504	1-412-533-61	INDUCTOR	47μH
FB610	1-412-911-21	FERRITE	0μH		L508	1-406-981-21	INDUCTOR	470μH
					L510	1-412-528-61	INDUCTOR	18µH
					L603	1-412-529-61	INDUCTOR	22µH
	<u>IC</u>							
					L604	1-412-525-61	INDUCTOR	10μH
C401	8-759-490-17	IC TDA7057AQ/N2			L605	1-412-529-61	INDUCTOR	22µH
IC405	8-759-450-93	IC NJM2521M-TE1						
IC406	8-759-450-93	IC NJM2521M-TE1						
	8-759-256-43	IC NJM2903M-TE2				<b>РНОТО СО</b>	<u> DUPLER</u>	
C502	8-759-980-58	IC TDA8172					<del></del>	
JUUL	0.00.000.00	.0 15/101/2			PH601 🔨	8-749-010-65	PHOTO COUPLER	PC123FY2
C601 ∧	8-749-013-75	IC STR-F6654			7.			
	8-749-016-47	IC EA135-F12						
C603	8-759-198-03	IC PQ09RF21				IC LINK		
IC603	8-759-701-75	IC PQ09RF21				io Entit		
					P\$//01 A	1-576-336-21	LINK, IC	
C2001	8-742-134-00	HYB IC 1981-51P			1 0401 /!\	1-070-000-21	LINK, IO	
	IVCK					TRANSIST	OR	
	<u>JACK</u>					I CICKINOI	<u>On</u>	
J201	1-794-118-11	JACK BLOCK, PIN 3	3P		Q101/Q20	05/Q206 8-7	'29-422-26 TRANSI	STOR 2SD601A-QRS-TX
J202	1-794-267-11	JACK, PIN 3P	<b>,</b>		Q401/Q40			STOR 2SB709A-QRS-TX
J202 J204	1-794-207-11	JACK, PIN 3P	DD		Q501	8-729-140-51	TRANSISTOR 2SC3	
		,	<b>1</b> F			8-729-051-69		
J401	1-568-267-21	JACK				8-729-422-26		
					Ø2002 <u>\i</u>	0-123-422-20	THANGIOTUR 23D0	VIA-QIIU-IA



The components identified by in this manual have been carefully factory-selected for each set in order to satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should replacement be required, replace only with the value originally used.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION REMARK		REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION REM		REM	ARK		
Q504	8-729-809-29	TRANSISTOR 2SO	4159-F			R508	1-247-863-91	CARBON	22K	5%	1/4W
Q505		TRANSISTOR 2SA		2		R509 <u>∧</u>	1-215-892-21	METAL OXIDE	1K	5%	2W
Q506 A		TRANSISTOR 2SD				R510	1-249-411-11	CARBON	330	5%	1/4W
Q507 1		TRANSISTOR 2SB				R513 <u>∧</u>	1-215-913-21	METAL OXIDE	220	5%	3W
Q604	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD				R516	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
4001	0 720 122 20	110 110 10 10 11 202		171							
Q605 A	8-729-046-40	TRANSISTOR 2SK	2663			R517	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
Q606	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD	601A-QRS	-TX		R518	1-249-427-11	CARBON	6.8K	5%	1/4W
Q607	8-729-922-41	TRANSISTOR 2SE				R519	1-249-427-11	CARBON	6.8K	5%	1/4W
Q608	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD				R520 <u>∧</u>	1-215-861-21	METAL OXIDE	47	5%	1W
Q609	8-729-423-33	TRANSISTOR 2SC				R521	1-249-411-11	CARBON	330	5%	1/4W
						R522	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W
	RESISTOR	<u> </u>				R523	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
						R524	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
R101	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R525 <u>∧</u>	1-216-069-00	RES, CHIP	6.8K	5%	1/10W
R105	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R526	1-208-814-91	METAL CHIP	22K	0.50%	1/10W
R107	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	DEAT	1 010 001 00	DEC CLUD	001/	F0/	4/40144
R108	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R527	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W
R115	1-216-295-91	SHORT	0			R528	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W
						R529	1-216-105-91	RES, CHIP	220K	5%	1/10W
R204	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W	R530	1-216-101-00	RES, CHIP	150K	5%	1/10W
R205	1-216-085-00	RES, CHIP	33K	5%	1/10W	R532	1-215-431-00	METAL CHIP	2.7K	1%	1/4W
R208	1-215-924-21	METAL OXIDE	15K	5%	3W	_					
R214	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W	R533	1-215-461-00	METAL CHIP	47K	1%	1/4W
R215	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W	R534	1-215-455-00	METAL CHIP	27K	1%	1/4W
				• / -	., . •	R535	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W
R235	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W	R536 <u>∧</u>		METAL OXIDE	3.3	5%	1W
R237	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R538 <u>∧</u>	1-215-890-21	METAL OXIDE	470	5%	2W
R238	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W						
R239	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W	R539	1-249-385-11	CARBON	2.2	5%	1/4W
R421	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W	R540	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
R422	1-249-389-11	CARBON	4.7	5%	1/4W	R541	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
TITLL	1 240 000 11	ONTIDON	7.7	0 /0	1/ 4 4 4	R542 <u>∧</u>	1-215-910-21	METAL OXIDE	68	5%	3W
R424	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R543	1-247-887-00	CARBON	220K	5%	1/4W
R425	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W						
R427	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W	R544	1-260-312-71	CARBON	47	5%	1/2W
R428	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R546 <u>∧</u>		CARBON	0.47	5%	1/4W
R436	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R547 <u>∧</u>	1-215-892-21	METAL OXIDE	1K	5%	2W
	. 2.0 000 01	0, 0.111		J /0	1/10/1	R549 <u>∧</u>	1-260-288-71	CARBON	0.47	5%	1/2W
R437	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R550 <u>∧</u>	1-260-288-71	CARBON	0.47	5%	1/2W
R438	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W						
R439	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W		1-215-910-21	METAL OXIDE	68	5%	3W
R443	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W		1-216-365-21	METAL OXIDE	0.47	5%	2W
R444	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W		1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
11777	1 210 000 00	, 0.1111		0 /0	1/ 10//	R555 <u>∧</u>		CARBON	470K	5%	1/4W
R445	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R556 <u>∧</u>	1-249-416-11	CARBON	820	5%	1/4W
R447	1-216-075-00	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W						
R450	1-216-061-00	RES, CHIP	3.3K	5%	1/10W	R557 <u>∧</u>		CARBON	470K	5%	1/4W
R453	1-216-061-00	RES, CHIP	3.3K	5%	1/10W		1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W
R453	1-216-061-00	RES, CHIP	3.3N 100	5% 5%	1/10W	R559	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
n404	1-210-020-91	neo, unif	100	J 7/0	1/1000	R560 <u>∧</u>	1-215-879-21	METAL OXIDE	47K	5%	1W
DEO1	1 0/7 0/0 11	CADDON	2 01/	E0/	1////	R561		METAL CHIP	620	1%	1/4W
R501	1-247-843-11	CARBON METAL OXIDE	3.3K 1K	5% 5%	1/4W 2W						
R502		METAL OXIDE				■ R562 <u>↑</u>	1-208-806-11	METAL CHIP	10K	0.50%	1/10W
R503		CARBON	5.6K	5% 5%	1/4W		1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W
R506		METAL OXIDE	100	5%	2W	R565		CARBON	10K	5%	1/4W
R507	1-260-320-71	CARBON	220	5%	1/2W	R566 ⚠		RES, CHIP	10K	5%	1/10W

Les composants identifies per un trame et une marque  $\underline{ \wedge}$  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une1 piece portant le numero specifie.



1657	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		R	EMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION REM		MARK	
1216-8822   METAL OXIDE   22   5%   2W   1216-882-91   1216-883-00   1												
1216-8822   METAL OXIDE   22   5%   2W   1216-882-91   1216-883-00   1	R567 🔨	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	B2001	1-216-057-00	RES CHIP	2 2K	5%	1/10W
1216-085-91   RES, CHIP	R568 🔨	1-215-882-21	METAL OXIDE	22	5%	2W	1					
1216-085-91   ES. CHIP   4.7K   5% 1/10W   R2004 1-216-085-90   RES. CHIP   6.8K   5% 1/10W   R2005 1-216-285-91   SHORT   0   R2005 1-216-285-91   CARBON   470   5% 1/4W   R2012 1-249-415-11   CARBON   680   5% 1/4W   R2012 1-249-415-11   CARBON   820   5% 1/4W   R2012 1-249-415-11   CARBON   820   5% 1/4W   R2012 1-249-421-11   CARBON   6.8K   5% 1/4W   R2012 1-249-421-11   CARBON   2.2M   5% 1/2W   R2012 1-	R571	1-216-065-91	RES. CHIP	4.7K	5%	1/10W	1		,			
1902_A   1249-389-11   CARBON   4.7   5%   1/4W   R2005   1-216-295-91   SHORT   0												
1903 1-215-485-00 METAL CHIP 470K 1% 1/4W 1805 1-224-845-11 CARBON 470 5% 1/4W 1805 1-224-865-11 CEMENTED 1:2 5% 10W 1800 1-224-845-11 CARBON 680 5% 1/4W 1800 1-224-845-11 CARBON 22M 5% 1/2W 1800 1-224-945-11 CARBON 820 5% 1/4W 1800 1-224-945-11 CARBON 22M 5% 1/2W 1800 1-224-945-11 CARBON 820 5% 1/4W 1800 1-224-945-11 CARBON 22M 5% 1/2W 1800 1-224-945-11 CARBON 820 5% 1/4W 1800 1-224-945-11 CARBON 820 1-225-85 1/4W 1800 1-225-85 1/4							1				370	1/1044
1-202-968-11   CABENTED   12   5%   10W   1-202-968-11   CABENTED   12   5%   114W   1-202-968-11   CABENTED   12   5%   110W   1-202-968-11   CABENTED	<u>/!/</u>		0		0,0	,,	112003	1-210-233-31	3110111	U		
1-202-998-11   CEMENTED   12   5%   10W   1-202-908-11   CEMENTED   1-202-908-11   CEMENTED   1-202-908-11   CEMENTED   1-202-908-11   CEMENTED   1-202-908-11   CEMENTED   1-202-908-11   CEMENTED	R603	1-215-485-00	METAL CHIP	470K	1%	1/4W	R2007	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W
1-202-969-11   CEMENTED   12   5%   10W   Related   1-249-421-11   CARBON   22   5%   14W   Related   1-249-421-11   CARBON   22   5%   14W   Related   1-249-421-11   CARBON   22   5%   14W   Related   1-249-421-11   CARBON   2.8   5%   1/4W   Related   1-249-421-11   CARBON	R605 ∕\	1-202-968-11	CEMENTED	1.2	5%	10W	1	1-249-415-11		680	5%	1/4W
1215-859-21   METAL CXIDE   22	R606	1-202-968-11	CEMENTED	1.2	5%	10W	1					
1249-205-11   CARBON   22M   5%   1/2W   R2014   1-249-427-11   CARBON   6.8K   5%   1/4W   RELAY   RES. CHIP   1K   5%   1/10W   RELAY   RES. CHIP   47K   5%   1/10W   RELAY   RES. CHIP   47K   5%   1/10W   RELAY   RELAY   RES. CHIP   47K   5%   1/2W   RES. CHIP   47K   5%   1/4W	R607	1-215-859-21	METAL OXIDE	22	5%	1W						
1-216-073-00   RES, CHIP   10K   5%   1/10W   RES   1/10W   1/216-089-91   RES, CHIP   47K   5%   1/10W   RES   1/10W   RES, CHIP   680   5%   1/10W   RY601   1-755-018-11   RELAY   RY602   1-755-018-11   RELAY   R	R608	1-240-205-11	CARBON	22M			1					
1-216-073-00   RES, CHIP   10K   5%   1/10W   RES   1/10W   1/216-089-91   RES, CHIP   47K   5%   1/10W   RES   1/10W   RES, CHIP   680   5%   1/10W   RY601   1-755-018-11   RELAY   RY602   1-755-018-11   RELAY   R												
1861 1 - 2:16-038-91 RES, CHIP 680 5% 1/10W 18613												
1-216-045-00   RES, CHIP   680   5%   1/2W   1-249-131-11   CARBON   2.2M   5%   1/2W   1-249-131-11   CARBON   2.2M   5%   1/2W   SWITCH	R610	1-216-073-00			5%	1/10W		RELAY				
18613	R611	1-216-089-91		47K	5%	1/10W						
1.249-413-11   CARBON   470   5%   1/4W	R612	1-216-045-00	RES, CHIP		5%	1/10W	RY601	1-755-018-11	RELAY			
1-218-265-91   METAL CHIP   8.2M   5%   1W   1/4W   1-202-968-11   CEMENTED   1.2   5%   10W   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   SWITCH TACTI	R613 <u>∧</u>	1-219-512-11	CARBON	2.2M	5%	1/2W	RY602	1-755-266-11	RELAY, AC POWER	7		
1-218-265-91   METAL CHIP   8.2M   5%   1W   1/4W   1-202-968-11   CEMENTED   1.2   5%   10W   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   SWITCH TACTI												
1-260-302-71   CARBON   6.8   5%   1/2W   S2001   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2002   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2003   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S												
1-216-009-91   RES, CHIP   22   5%   1/10W   S2001   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2002   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2002   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2002   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2002   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2003   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2004   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2005   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2006   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   S2007   1-762-816-22   SWITCH TACTILE   S2007   1-762-816-22   SWITCH TACTILE   S2008   1-762-816-22   SWITCH TACTILE								<u>SWITCH</u>				
1-202-968-11   CEMENTED   1.2   5%   10W     52002   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52003   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52004   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52005   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52006   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52005   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52005   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52006   1-992-431-21   SWITCH TACTILE   52008   1-762-816-22   SWITCH TACTILE												
1-220-926-11   FUSIBLE							S2001	1-692-431-21	SWITCH TACTILE			
1-229-926-11   FUSIBLE   0.47   10%   1/2W   S2005   1-692-431-21   SWITCH TACTILE   SWIT	R621 <u>∧</u>	1-202-968-11	CEMENTED	1.2	5%	10W	S2002	1-692-431-21	SWITCH TACTILE			
1-215-479-00 METAL CHIP 270K 1% 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W							S2003	1-692-431-21	SWITCH TACTILE			
1827 1-215-479-00 METAL CHIP 270K 1% 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W	R626 <u>∧</u>	1-220-926-11	FUSIBLE	0.47		1/2W	1	1-692-431-21	SWITCH TACTILE			
1-215-479-00 METAL CHIP 270K 1% 1/4W 1/4W 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/4W 1/4W 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/4W 1-216-367-00 RES, CHIP 10K 5% 1/10W 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W 1-216-057-00 RES, CHIP 10K 5% 1/10W 1-249-402-11 CARBON 56 5% 1/4W 1-249-402-11 CARBON 10K 5% 1/4W 10A-249-402-11 CARBON 10K 5% 1/4W	R627	1-215-479-00	METAL CHIP	270K	1%	1/4W	1	1-692-431-21				
1-216-361-21 METAL OXIDE 0.22 5% 2W S2007 1-762-816-22 SWITCH TACTILE S2008 1-762-816-22 SWITCH TACTILE S20	R628	1-215-479-00	METAL CHIP	270K	1%	1/4W						
1-216-361-21   METAL OXIDE   0.22   5%   2W   S2007   1-762-816-22   SWITCH TACTILE   S2008   1-762-816-22   SWITCH TACTILE   SWITCH TACTILE   S2008   1-762-816-22   SWITCH TACTILE   SWITCH TACTILE   S2008   1-762-816-22   SWITCH TACTILE   SWITCH TACT	R630	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	S2006	1-692-431-21	SWITCH TACTILE			
1-249-415-11   CARBON   680   5%   1/4W	R632 ∕∧	1-216-361-21	METAL OXIDE	0.22	5%	2W	1					
1-249-415-11 CARBON 680 5% 1/4W 1-216-073-00 RES, CHIP 10K 5% 1/10W 1-249-402-11 CARBON 56 5% 1/4W 1-249-417-11 CARBON 2.2K 5% 1/4W 1-249-417-11 CARBON 1 K 5% 1/4W 1-249-303-51 METAL OXIDE 0.33 5% 2W 1-3642 1-216-089-91 RES, CHIP 47K 5% 1/10W 1-3643 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-3644 1-247-843-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-3645 1-215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-3646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-3647 1-435-372-11 TRANSFORMER, FERRITE (HDT) 1-3648 1-215-908-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-3650 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-385-7.71 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-365-7.71 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1							1					
1-216-073-00   RES, CHIP   10K   5%   1/10W   1/216-087-00   RES, CHIP   2.2K   5%   1/10W   SWITCH   SW502   1-572-707-21   SWITCH LEVER   SW502   1-572-707-21   SW1CH LEVER   SW502   1-	R633	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W	02000	1 702 010 22	OWITOIT INOTILE			
1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W 1-216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W 1-249-402-11 CARBON 56 5% 1/4W SW502 1-572-707-21 SWITCH LEVER SW502 1-572-707-21 SW17CH LEVER SW502 1-572-707-21 SW	R634											
1-216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W 1-249-402-11 CARBON 56 5% 1/4W 1-249-402-11 CARBON 2.2K 5% 1/4W 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4W 1-216-363-51 METAL OXIDE 0.33 5% 2W 1-3642 1-216-089-91 RES, CHIP 47K 5% 1/10W 1-3643 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-3644 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-3645 1-215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-3646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-3648 1-215-908-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1-3650 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-387-21 METAL OX								CWITCH				
1-249-402-11 CARBON 56 5% 1/4W  R640 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4W  R640 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4W  R641 1-216-363-51 METAL OXIDE 0.33 5% 2W  R642 1-216-089-91 RES, CHIP 47K 5% 1/10W  R643 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W  R644 1-247-843-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W  R645 1-215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W  R646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W  R646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W  R647 1-215-908-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W  R648 1-215-908-21 METAL OXIDE 33 5% 3W  R650 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R651 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R652 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R653 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R655 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R656 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W  R657 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R658 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R659 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R660 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R661 1-216-485-51 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R661 1-216-507-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W  THERMISTOR			,					SWITCH				
1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/4W 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4W 1-216-363-51 METAL OXIDE 0.33 5% 2W 1-3641 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-31-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-429-11 CARBON 1.5K	R638						CWEDO	1 570 707 01	CWITCH I EVED			
1.249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4W 1.216-363-51 METAL OXIDE 0.33 5% 2W 1.644 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1.645 1-215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1.646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1.6646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1.6647 1-216-387-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1.6650 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1.6651 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1.6652 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1.6653 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1.6656 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 3W 1.6650 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1.6658 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1.6659 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1.6650 1-216-385-51 METAL OXIDE 0.68 5% 3W							34/302	1-312-101-21	SWITCH LEVEN			
1-216-363-51 METAL OXIDE 0.33 5% 2W R642 1-216-089-91 RES, CHIP 47K 5% 1/10W R643 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W R644 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W R645 1-215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W R646 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W R648 1-215-908-21 METAL OXIDE 33 5% 3W R653 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W R653 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W R665 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W R666 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W R667 1-246-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W R668 1-246-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W R669 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W R660 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W R660 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W R661 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W	R639	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W						
1-216-089-91 RES, CHIP 47K 5% 1/10W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-245-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-2664 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-2665 1-216-089-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-216-087-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-216-087-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5	R640	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W		TRANSFO	RMFR			
1.249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-245-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-246-717-11 TRANSFORMER, HORIZONTAL LINEAR 1-246-717-11 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 1-246-887-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1-2416-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-4435-377-11 TRANSFORMER, PERHITE (LDT) 1-435-35-388-34 0 FBT ASSY NX-1748/X 1-435-677-11 TRANSFORMER, PICH TRANS	R641 <u>∧</u>	1-216-363-51	METAL OXIDE	0.33	5%			111/11/01 0				
1.5K 5% 1/4W  1.247-843-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W  1.247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W  1.247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W  1.215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W  1.215-898-21 METAL OXIDE 33 5% 3W  1.216-387-21 METAL OXIDE 3653 1-216-049-91 RES, CHIP 1655 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/10W  17602 1-426-717-11 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 17603 1-433-807-21 TRANSFORMER, REGULAT  17604 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT)		1-216-089-91		47K			T501	1-435-374-11	TRANSFORMER F	FRRITE (	HDT)	
Table   Tab	R643	1-249-419-11	CARBON	1.5K	5%	1/4W						\R
1-247-843-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-247-848-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 1-247-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-215-898-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1-246-717-11 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 1-433-807-21 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-404 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-404 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-433-807-21 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-404 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-404 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-404 1-431-852-11 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 1-603 1-433-807-21 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 1-604 1-431-852-11 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT) 1-603 1-433-807-21 TRANSFORMER, LINE FILTER (LFT)											= = = .	
1-215-898-21 METAL OXIDE 10K 5% 2W 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W 1-2648 1-215-908-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1-2431-852-11 TRANSFORMER, REGULAT 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT)  1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-431-852-11 TRANSFORMER, REGULAT 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-431-852-11 TRANSFORMER, REGULAT 1-431-852-11 TRANSFORMER, REGULAT 1-431-852-11 TRANSFORMER, REGULAT 1-431-852-11 TRANSFORMER, CONVERTER (SRT) 1-431-852-11 TRANSFORMER, REGULAT 1-431-852-11 TRANSFORM	R644	1-247-843-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W					R (LET)	
1.5K 5% 1/4W 1.6648 1-215-908-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1.6550 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1.6655 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1.6656 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1.6658 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1.6659 1-215-857-71 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1.6660	R645	1-215-898-21	METAL OXIDE	10K	5%	2W					(=: 1)	
1-215-908-21 METAL OXIDE 33 5% 3W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1/	R646		CARBON	1.5K			1000	1-400-007-21	THANSI OHIVILIT, IT	LUULAI		
1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W  R653 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W R655 1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W R656 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W R658 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W R659 1-215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR	R648		METAL OXIDE	33	5%	3W	T604 A	1 401 050 11	TDANICEODMED C	ONVEDT	D (CDT)	
1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR	R650						1004/1	1-431-032-11	THANSFURIVER, C	ONVENTE	in (oni)	
1-216-049-91 RES, CHIP 1K 5% 1/10W 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1-215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR  THERMISTOR												
1.249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1.216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1.215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W 1.216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W 1.216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W 1.216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W  1.216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W	R653	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W						
10K 5% 1/4W 1656 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1658 1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W 1669 1-215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W 17H601 1-803-586-11 THERMISTOR, NTC 17H601 1-803-586-11 THERMISTOR, NTC 17H601 1-803-586-11 THERMISTOR 1-803-586-11 THERMISTOR 1-803-586-11 THERMISTOR	R655	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W		THEDMICT	rop.			
1-216-387-21 METAL OXIDE 0.68 5% 3W TH601 1-803-586-11 THERMISTOR, NTC  1-215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W  1-216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W THERMISTOR  1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W  THERMISTOR	R656	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		THERIVII 3	I VIII			
1-215-857-71 METAL OXIDE 10 5% 1W  R660 ↑ 1-216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W R661 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W  THERMISTOR	R658	1-216-387-21		0.68			THEO1 A	1_803_586_11	THERMISTOR NTO			
R661 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W THERMISTOR	R659						11001	1-000-000-11	HENWISTON, NIC			
R661 1-216-057-00 RES, CHIP 2.2K 5% 1/10W THERMISTOR	D000 :	4 040 405 54	METAL OVIDE	E 01/	F0/	014/						
1001 1-210-007-00 RES, OHP 2.2K 5% 1/10W								THERMIST	TOR			
			,						<u> </u>			
R662 1-216-485-51 METAL OXIDE 5.6K 5% 3W THP601 1-803-540-11 THERMISTOR	R662 <u>/</u>	1-216-485-51	METAL OXIDE	5.6K	5%	3W	THP601 4	1-803-540-11	THERMISTOR			
R663 1-216-081-00 RES, CHIP 22K 5% 1/10W	R663	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W	-1111 001 /	7.00001011	TILLIANIO FOIT			



Les composants identifies per un trame et une marque  $\triangle$  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.

REF.NO. PART NO. DESCRIPTION REMARK

TUNER

TU101 8-598-542-20 TUNER, FSS BTF-WA411

VARISTOR

MB

\* A-1304-194-A PLACA MB (VAR), COMPLETA

VDR601\_1-803-967-11 VARISTOR (ENE621D-14A)

#### **CAPACITOR**

C1005 C1008 C1010 C1011 C1012	1-163-259-91 1-126-964-11 1-163-035-00 1-163-259-91 1-126-960-11	CERAMIC CHIP ELECT CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP ELECT	220pF 10μF 0.047μF 220pF 1μF	5% 20% 5% 20%	50V 50V 50V 50V 50V
C1013	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V
C1014	1-130-495-00	MYLAR	0.1µF	5%	50V
C1015	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V
C1016	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V
C1018	1-126-960-11	ELECT	1µF	20%	50V
C1019	1-104-664-11	ELECT	47μF	20%	25V
C1020	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022μF	10%	50V
C1021	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5%	50V
C1022	1-163-135-00	CERAMIC CHIP	560pF	5%	50V
C1023	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001μF	10%	50V
C1024 C1026 C1027 C1028 C1029	1-163-259-91 1-163-259-91 1-163-038-91 1-163-259-91 1-164-161-11	CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP	220pF 220pF 0.1µF 220pF 0.0022µF	5% 5% 5% 10%	50V 50V 25V 50V 50V
C1030	1-126-963-11	ELECT CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP	4.7μF	20%	50V
C1031	1-163-009-11		0.001μF	10%	50V
C1032	1-163-133-00		470pF	5%	50V
C1034	1-163-259-91		220pF	5%	50V
C1035	1-163-133-00		470pF	5%	50V
C1041	1-126-941-11	ELECT CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP MYLAR CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP	470μF	20%	25V
C1042	1-164-161-11		0.0022μF	10%	50V
C1043	1-163-809-11		0.047μF	10%	25V
C1048	1-137-194-81		0.47μF	5%	50V
C1049	1-163-017-00		.0047μF	10%	50V
C1050	1-163-037-11		0.022μF	10%	50V
C1053	1-163-229-11		12pF	5%	50V
C1054 C1055 C1056 C1058 C1060	1-163-259-91 1-163-229-11 1-163-009-11 1-163-009-11 1-163-009-11	CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP CERAMIC CHIP	220pF 12pF 0.001µF 0.001µF 0.001µF	5% 5% 10% 10%	50V 50V 50V 50 50

		unicro opcome.			
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REM	IARK
C1066	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V
C1068	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V
C1071	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V
C1072	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5%	50V
C1073	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5%	50V
C1074	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5%	50V
C1075	1-126-941-11	ELECT	470µF	20%	25V
C1076	1-126-959-11	ELECT	0.47µF	20%	50V
C1077	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V
C1099	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V
01000	1 100 000 11	OLI II WIIO OI III	0.001μ1	10 /0	001
C1304	1-126-959-11	ELECT	0.47µF	20%	50V
		CERAMIC CHIP			
C1305	1-163-021-91		0.01µF	10%	50V
C1306	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
C1307	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1308	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
C1309	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1310	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1311	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1µF		25V
C1313	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	50V
C1315	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
0.4000		0504440 0140	2 24 5	100/	=0\/
C1320	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1321	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1322	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1323	1-126-933-11	ELECT	100µF	20%	16V
C1324	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
			·		
C1325	1-163-123-00	CERAMIC CHIP	180pF	5%	50V
C1326	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1327	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
C1328	1-163-227-11	CERAMIC CHIP	100µ1	0.50pF	
C1329	1-163-010-11	CERAMIC CHIP	0.0012µF	10%	50V
04000	4 400 004 44	OEDAMIO OLUD	45.5	<b>F</b> 0/	50\/
C1330	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V
C1331	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1332	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1334	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1335	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
			•		
C1336	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1339	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1340	1-126-963-11	ELECT	4.7µF	20%	50V
C1341	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	4.7μ1 0.01μF	10%	50V
C1342	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1343	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1µF		25V
C1344	1-126-941-11	ELECT	470µF	20%	25V
C1345	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1349	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1350	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01µF	10%	50V
C1351	1-126-963-11	ELECT	4.7µF	20%	50V
C1352	1-104-664-11	ELECT	47μF	20%	25V
C1353	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V
C1354	1-136-169-00	MYLAR	0.22µF	5%	50V
J 1007	50 100 00		ν.22μι	5,0	501

Les composants identifies per un trame et une marque <u>A</u> sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		I	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
1255	1-126-767-11	ELECT	1000µF	20%	16V		EEDDITE I	DEAD	
1355 1356	1-120-767-11	CERAMIC CHIP	1000μF 220pF	20 % 5%	50V		<u>FERRITE I</u>	<u>BEAU</u>	
357	1-163-239-91	CERAMIC CHIP	220pF 0.1μF	J /0	25V	ED1001	1 410 011 11	CEDDITE	O., U
358	1-126-963-11	ELECT	4.7μF	20%	50V	FB1301 FB1302	1-412-911-11	FERRITE FERRITE	0μH 0μH
359	1-126-964-11	ELECT	4.7μ1 10μF	20%	50V	FD1302	1-412-911-11	FERRIIE	υμπ
339	1-120-304-11	ELECT	ΤΟμΓ	20 /0	301				
361	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V		<b>FILTER</b>		
363	1-163-233-11	CERAMIC CHIP	18pF	5%	50V		·		
364	1-163-233-11	CERAMIC CHIP	18pF	5%	50V	FL1301	1-239-847-11	FILTER, LOW PASS	3
365	1-163-233-11	CERAMIC CHIP	18pF	5%	50V	FL1302	1-239-847-11	FILTER, LOW PASS	
366	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V	FL1303	1-239-847-11	FILTER, LOW PASS	3
375	1-163-034-00	CERAMIC CHIP	0.033µF		50V				
376	1-163-243-11	CERAMIC CHIP	47pF	5%	50V		IC		
377	1-126-960-11	ELECT	1μF	20%	50V		<u>IC</u>		
1378	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1µF	_0/0	25V	IC1001	8-759-670-42	IC MOZOZONE OFOC	D
379	1-163-017-00	CERAMIC CHIP	.0047µF	10%	50V	IC1001		IC M37273µF-259S IC M24C16-MN6T	Γ
			··r	. 5 , 5	7.		8-759-527-77 8-752-090-40	IC M24C16-MN61	
380	1-163-003-11	CERAMIC CHIP	330pF	10%	50V	IC1301 <u>/N</u>	8-759-655-75	IC TC90A49P	
381	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1μF	- / -	25V	IC1302 IC1304	8-759-655-75		
382	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V	101304	0-709-303-00	IC NJM2534M(TE2)	
385	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V	IC1305	8-759-658-02	IC BA3993F	
386	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1µF		25V	101305	0-739-030-02	IO DASSSST	
387	1 162 122 00	CERAMIC CHIP	470nE	5%	50V				
392	1-163-133-00 1-163-231-11	CERAMIC CHIP	470pF 15pF	5%	50V 50V		CONDUCT CONDUCT	OR	
394	1-103-231-11	ELECT	47μF	20%	25V				
399	1-104-004-11	CERAMIC CHIP	47μF 47pF	20% 5%	50V	JR0002	1-216-295-91	SHORT	0
333	1-103-243-11	CENAINIC CHIF	41 pr	J /0	30 V	JR1001	1-216-295-91	SHORT	0
						JR1002	1-216-295-91	SHORT	0
	CONNECTO	)B				JR1005	1-216-295-91	SHORT	0
	OOMILLON	<u> </u>				JR1006	1-216-295-91	SHORT	0
	1-564-511-11	PLUG, CONNECTO				JR1010	1-216-295-91	SHORT	0
	1-560-124-11	PLUG, CONNECTO				JR1015	1-216-295-91	SHORT	0
	1-573-301-21	CONNECTOR, BOA			20P	JR1016	1-216-295-91	SHORT	0
1004	1-573-301-21	CONNECTOR, BOA	RD TO BO	ARD	20P	JR1017	1-216-295-91	SHORT	0
						JR1018	1-216-295-91	SHORT	0
	DIODE					IB (C) C	1 010 00= 5:	011057	•
	DIODE					JR1019	1-216-295-91	SHORT	0
001	0 710 000 05		E 10			JR1083	1-216-295-91	SHORT	0
001	8-719-923-35	DIODE UDZ TE 17				JR1088	1-216-295-91	SHORT	0
003 005	8-719-056-80	DIODE UDZ-TE-17- DIODE MTZJ-T-77-				JR1307	1-216-295-91	SHORT	0
	8-719-923-39		J.0U			JR1310	1-216-295-91	SHORT	0
006	8-719-404-50	DIODE UD7 TE 17	0 1 D			ID 1016	1 010 00= 0:	CHORT	•
010	8-719-056-86	DIODE UDZ-TE-17-	J. ID			JR1313	1-216-295-91	SHORT	0
011	0 710 404 50	DIODE MA444 TV				JR1314	1-216-295-91	SHORT	0
011	8-719-404-50	DIODE MA111 TV				JR1315	1-216-295-91	SHORT	0
	8-719-404-50	DIODE HIDZ TE 17	0 1D			JR1316	1-216-295-91	SHORT	0
012	8-719-056-86	DIODE MA111 TV	J. ID			JR1317	1-216-295-91	SHORT	0
013	0.710.404.50	DIODE MA111-TX							
013 014	8-719-404-50	-	116			JR1320	1-216-295-91	SHORT	0
013 014	8-719-404-50 8-719-914-45	DIODE DAP202K-T	-146					0110.00	
013 014 301	8-719-914-45	DIODE DAP202K-T				JR1321	1-216-295-91	SHORT	0
013 014 301		-				JR1321 JR1322	1-216-295-91 1-216-295-91	SHORT	0
013	8-719-914-45	DIODE DAP202K-T				JR1321	1-216-295-91		0



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REM	ARK
	COIL				R1017	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
1.4004		INDUCTOR	400 11		R1018	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
L1001	1-412-032-22	INDUCTOR	100µH		R1019	1-216-045-00	RES, CHIP	680	5%	1/10W
L1003	1-412-032-22	INDUCTOR	100µH		R1020	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W
L1004 L1302	1-410-463-21	INDUCTOR INDUCTOR	2.7µH		R1020	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5% 5%	1/10W 1/10W
L1302 L1303	1-412-029-22 1-412-029-22	INDUCTOR	10µH 10µ⊔		R1021	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
L1303	1-412-029-22	INDUCTOR	10μH		R1022	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
L1304	1-412-029-22	INDUCTOR	10μH		R1023	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
L1304	1-412-029-22	INDUCTOR	10μH		111024	1-210-000-00	TILO, OTIII	220	3 /0	1/1044
L1310	1-412-029-22	INDUCTOR	10μH		R1025	1-208-814-91	METAL CHIP	22K	0.50%	1/10W
L1311	1-412-023-22	INDUCTOR	47μH		R1026	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
L1315	1-412-029-22	INDUCTOR	10μH		R1027	1-216-041-00	RES, CHIP	470	5%	1/10W
LIUIU	1-412-023-22	INDOOTOIT	ΤΟμΙΤ		R1028	1-216-045-00	RES, CHIP	680	5%	1/10W
					R1029	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W
	TRANSIST	OR			111020	1 210 110 00	1120, 01111	17010	0 70	.,
					R1030	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
Q1001	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1031	1-216-041-00	RES, CHIP	470	5%	1/10W
Q1002	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1032	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1003	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX		R1033	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W
Q1009	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1034	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W
Q1010	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX							
					R1035	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
Q1011	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX		R1036	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
Q1301	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX		R1037	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
Q1302	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1038	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
Q1306	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX		R1040	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
Q1307	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX							
					R1041	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
Q1308	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1042	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W
Q1310	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX		R1043	1-216-071-00	RES, CHIP	8.2K	5%	1/10W
Q1311	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX		R1044	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1312	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1045	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1313	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX							
					R1046	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
Q1315	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7			R1047	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1316	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1048	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1317	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1049	1-216-065-91		4.7K	5%	1/10W
Q1325	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6			R1050	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1326	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6	01A-QRS-TX							
					R1052	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
Q1327	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6			R1053	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
Q1328	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7			R1054	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W
Q1329	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7			R1055	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
Q1330	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6			R1056	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W
Q1331	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		D.40==		DE0 0111D	417	=0/	4/40144
					R1057	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W
Q1332	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7			R1058	1-216-635-11	METAL CHIP	220	0.50%	
Q1336	8-729-422-26	TRANSISTOR 2SD6			R1059	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W
Q1350	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7			R1060	1-216-635-11	METAL CHIP	220		1/10W
Q1354	8-729-424-02	TRANSISTOR 2SB7	09A-QRS-TX		R1061	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W
					R1062	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W
	DECICTOR	1			R1063	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
	RESISTOR	<u>l</u>			R1064	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W
D4004	1 010 000 01	DEC CUID	471/ 50/	4/40\4/	R1065	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
R1001	1-216-089-91	RES, CHIP	47K 5%	1/10W	R1066	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W
R1016	1-216-049-91	RES, CHIP	1K 5%	1/10W						



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REMARK		REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REMARK		
R1067	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1325	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R1068	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R1326	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W	
R1069	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1327	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1070	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1328	1-216-067-00	RES, CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R1071	1-208-806-11	METAL CHIP	10K		1/10W	R1329	1-216-091-00	RES, CHIP	56K	5%	1/10W	
111071	1 200 000 11	MEINE OIIII	TOIL	0.00 /0	1/1011							
R1072	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R1330	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W	
R1073	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R1331	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	
R1074	1-216-355-11	METAL OXIDE	3.3	5%	1W	R1332	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W	
R1075	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R1333	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	
R1076	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R1334	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
111070	1 210 000 01	1120, 01111		0 / 0	171011							
R1077	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R1335	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1078	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	R1336	1-216-053-00	RES, CHIP	1.5K	5%	1/10W	
R1079	1-216-069-00	RES, CHIP	6.8K	5%	1/10W	R1338	1-216-091-00	RES, CHIP	56K	5%	1/10W	
R1080	1-216-069-00	RES, CHIP	6.8K	5%	1/10W	R1342	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1081	1-216-069-00	RES, CHIP	6.8K	5%	1/10W	R1344	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
111001	1 210 000 00	rizo, oriii	0.010	0 / 0	1/1011							
R1082	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	R1345	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	
R1084	1-216-045-00	RES, CHIP	680	5%	1/10W	R1346	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	
R1085	1-216-045-00	RES, CHIP	680	5%	1/10W	R1347	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1086	1-216-045-00	RES, CHIP	680	5%	1/10W	R1348	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1087	1-216-061-00	RES, CHIP	3.3K	5%	1/10W	R1349	1-216-295-91	SHORT	0			
111007	1-210-001-00	TILO, OTIII	0.010	J /0	1/1044							
R1090	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1350	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	
R1095	1-216-061-00	RES, CHIP	3.3K	5%	1/10W	R1351	1-216-067-00	RES, CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R1098	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1352	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	
R1099	1-208-798-11	METAL CHIP	4.7K		1/10W	R1355	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R11033	1-216-295-91	SHORT	0	0.50 /6	1/1044	R1356	1-216-067-00	RES, CHIP	5.6K	5%	1/10W	
111100	1-210-235-31	3110111	U									
R1104	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R1357	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W	
R1105	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R1358	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R1106	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R1359	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1109	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	R1360	1-216-041-00	RES, CHIP	470	5%	1/10W	
R1110	1-216-059-00	RES, CHIP	2.7K	5%	1/10W	R1361	1-216-295-91	SHORT	0			
111110	1-210-055-00	TILO, OTIII	2.710	<b>J</b> /0	1/1044							
R1111	1-216-077-91	RES, CHIP	15K	5%	1/10W	R1362	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R1300	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	R1363	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W	
R1301	1-216-053-00	RES, CHIP	1.5K	5%	1/10W	R1364	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1302	1-216-041-00	RES, CHIP	470	5%	1/10W	R1365	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1303	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R1366	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
111000	1 210 020 01	rico, oriii	100	3 /0	1/1044							
R1304	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	R1367	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	
R1306	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1368	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R1308	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1369	1-259-884-11	CARBON	4.7M	5%	1/4W	
R1310	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R1371	1-216-295-91	SHORT	0			
R1311	1-216-047-91	RES, CHIP	820	5%	1/10W	R1372	1-216-295-91	SHORT	0			
111011	1-210-047-31	TILO, OTIII	020	J /0	1/1044							
R1312	1-208-806-11	METAL CHIP	10K	0 50%	1/10W	R1373	1-216-295-91	SHORT	0			
R1313	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	R1374	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	
R1314	1-216-033-00	RES, CHIP	75	5% 5%	1/10W	R1375	1-216-295-91	SHORT	0			
R1315	1-216-022-00	RES, CHIP	1.5K	5%	1/10W	R1376	1-216-295-91	SHORT	0			
R1316	1-216-295-91	SHORT	0	J /0	1/1011	R1378	1-216-295-91	SHORT	0			
111010	1-710-720-21	5110111	U									
R1319	1-216-022-00	RES, CHIP	75	5%	1/10W	R1379	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R1320	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R1380	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R1322	1-216-081-00	RES, CHIP	22K	5%	1/10W	R1381	1-216-057-00	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R1323	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W	R1382	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W	
	. = 10 0=0 01	.120, 01111	. 50	3 /0	1, 1011	R1383	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W	



Les composants identifies per un trame et une marque  $\Lambda$  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une1 piece portant le numero specifie.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION			REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		RE	MARK
R1384	1-216-097-91	RES, CHIP	100K	5%	1/10W		D				
R1385	1-216-113-00	RES, CHIP	470K	5%	1/10W		$D \! \mid = \! \! \! \! = \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$				
R1386	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W						
R1387	1-216-085-00	RES, CHIP	33K	5%	1/10W	*	A-1332-035-A	PLACA CB (VAR),	MOUNTED		
R1388	1-216-129-00	RES, CHIP	2.2M	5%	1/10W		4-382-854-11	SCREW (M3X10), F	D C////		
		,					4-302-034-11	SCHEW (WSX 10), F	-, SVV (+)		
R1389	1-216-077-91	RES, CHIP	15K	5%	1/10W		CAPACITO	)R			
R1390	1-216-025-91	RES, CHIP	100	5%	1/10W		<u>OAI AOITO</u>	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			
R1391	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	C701	1-104-664-11	ELECT	47µF	20%	25V
R1392	1-216-295-91	SHORT	0			C702	1-136-165-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V
R1393	1-216-069-00	RES, CHIP	6.8K	5%	1/10W	C703	1-104-664-11	ELECT	47µF	20%	25V
						C704	1-107-649-11	ELECT	2.2µF	20%	250V
R1394	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	C705	1-107-652-11	ELECT	10µF	20%	250V
R1395	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	0,00	1 107 002 11		·σμι	2070	2001
R1396	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	C707	1-162-114-00	CERAMIC CHIP	.0047µF		2KV
R1397	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W	C708	1-136-165-00	MYLAR	0.1µF	5%	50V
R1398	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	C709	1-126-934-11	ELECT	220µF	20%	16V
						C710	1-126-964-11	ELECT	10μF	20%	50V
R1399	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	07.10	20 00		. ομι	2070	001
R1400	1-216-295-91	SHORT	0								
R1401	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W		CONNECTO	)R			
R1402	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W		COMMEDIC	<u>////</u>			
R1403	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	CN701*	1-564-506-11	PLUG, CONNECTO	)R3P		
						CN702	1-695-915-11	TAB (CONTACT)	71101		
R1404	1-216-073-00	RES, CHIP	10K	5%	1/10W	CN706*	1-564-509-11	PLUG, CONNECTO	)R6P		
R1406	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	011700	1 001 000 11	1 200, 001112010	,,,,,,,		
R1407	1-216-065-91	RES, CHIP	4.7K	5%	1/10W						
R1409	1-216-043-91	RES, CHIP	560	5%	1/10W		DIODE				
R1411	1-216-033-00	RES, CHIP	220	5%	1/10W		BIODE				
D1/110	1-216-091-00	RES, CHIP	56K	5%	1/10W	D701	8-719-975-24	DIODE 1SS83TD			
R1413 R1414	1-216-091-00	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	D702	8-719-975-24	DIODE 1SS83TD			
R1415	1-216-049-91	RES, CHIP	1K	5%	1/10W	D703	8-719-975-24	DIODE 1SS83TD			
R1416	1-216-049-91	RES, CHIP	2.2K	5%	1/10W	D704	8-719-936-85	DIODE RGP10GPK	G23		
R1417	1-216-037-00	RES, CHIP	2.2K 270	5%	1/10W						
N1411	1-210-000-00	neo, onir	210	3 /0	1/1000						
R1418	1-216-045-00	RES, CHIP	680	5%	1/10W		<u>IC</u>				
R1419	1-216-295-91	SHORT	0								
R1442	1-216-109-00	RES, CHIP	330K	5%	1/10W	IC701	8-759-803-42	IC LA6500-FA			
		,				IC702	8-759-562-43	IC TDA6108JF/N1B	3		
	CRYSTAL						<u>JACK</u>				
X1001	1-767-487-21	VIBRATOR, CRYST	ΔΙ				<u></u>				
X1001 X1303	1-579-973-21	VIBRATOR, CRYST				J701	1-451-470-21	SOCKET, CRT			
X1304	1-567-505-11	OSCILLATOR, CRY									
X1305	1-579-972-21	VIBRATOR, CRYST									
7,1000	1 0/0 0/2 21	VIDITATION, OTTION	/ \L				COIL				
						L701	1-410-480-21	INDUCTOR	68µH		
							TRANSIST	<u>'OR</u>			
								_			
						Q700	8-729-423-33	TRANSISTOR 2SC			
						Q701	8-729-423-33	TRANSISTOR 2SC	3311A-QRS	TA	



REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		R	EMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		F	REMARK
	RESISTOR					CONNECT	<u>OR</u>				
R700	1-247-863-91	CARBON	22K	5%	1/4W	CN1001*	1 564 500 11	DILIC CONNECT	ODED		
R701	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	CN901*	1-564-508-11	PLUG, CONNECT			
R702	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W	CN903*	1-564-506-11	PLUG, CONNECT	OR3P		
R703	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W						
R704	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W						
N704	1-243-421-11	CANDON	2.21	J /0	1/477		DIODE				
R705	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	D901	8-719-983-41	DIODE MTZJ-T-7	7 20		
R706	1-249-381-11	CARBON	1	5%	1/4W	D901 D902	8-719-983-41	DIODE MTZJ-T-7			
R707	1-249-383-11	CARBON	1.5	5%	1/4W	I					
R708	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	D903	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-	//		
R709	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W						
							TRANSIST	·OB			
R710	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W		INANSISI	<u>On</u>			
R711	1-260-099-11	CARBON	1K	5%	1/2W	0001	0.700.017.00	TDANICICTOD OC	0.4700		
R712	1-260-099-11	CARBON	1K	5%	1/2W	Q901	8-729-017-06	TRANSISTOR 2S			
R713	1-260-099-11	CARBON	1K	5%	1/2W	Q902	8-729-017-05	TRANSISTOR 2S			
R714	1-260-087-11	CARBON	100	5%	1/2W	Q903	8-729-423-33	TRANSISTOR 2S			
						Q904	8-729-423-33	TRANSISTOR 2S			
R715	1-260-132-11	CARBON	560K	5%	1/2W	Q905	8-729-423-48	TRANSISTOR 2S	A1309A-QF	RSTA	
R716	1-260-123-11	CARBON	100K	5%	1/2W						
R718	1-216-375-00	METAL OXIDE	3.3	5%	2W	Q906	8-729-423-33	TRANSISTOR 2S	C3311A-QF	RSTA	
R719	1-215-888-00	METAL OXIDE	220	5%	2W						
R720	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		RESISTOR	<u> </u>			
R721	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	D004	1 040 404 44	OADDON	47	<b>F</b> 0/	4 / 4141
						R901	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W
						R902	1-249-386-11	CARBON	2.7	5%	1/4W
	VARIABLE	RESISTOR				R903	1-249-414-11	CARBON	560	5%	1/4W
						R904	1-249-432-11	CARBON	18K	5%	1/4W
RV701	1-225-952-11	RES, ADJ, METAL	CHIP FILM	110M		R905	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
						R906	1-249-432-11	CARBON	18K	5%	1/4W
<b>                                   </b>						R907	1-249-386-11	CARBON	2.7	5%	1/4W
∣VI	$\supset   =  $					R908	1-249-414-11	CARBON	560	5%	1/4W
						R909	1-260-312-11	CARBON	47	5%	1/2W
*	A-1342-537-A	PLACA VB (VAR)	COMPLETA	١		R910	1-216-476-11	METAL OXIDE	180	5%	3W
	4-382-854-11	SCREW (M3X10),	⊃ S/W (⊥)			naiu	1-210-470-11	WETAL OXIDE	100	3 /0	344
	T-002-00T-11	OUTILVV (IVIOX TO),	, OVV (T)			R911	1-249-403-11	CARBON	68	5%	1/4W
	CADACITO	ND.				R912	1-247-815-91	CARBON	220	5%	1/4W
	CAPACITO	<u>'n</u>				R913	1-249-403-11	CARBON	68	5%	1/4W
						R914	1-249-410-11	CARBON	270	5%	1/4W
C901	1-107-667-11	ELECT	2.2µF	20%	160V	R915	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
C902	1-130-491-00	MYLAR	0.047µF		50V	11313	1-2-13117-11	OAHDON	Ш	J /0	1/ 7 * *
C903	1-126-925-11	ELECT	470µF	20%	10V	D016	1 040 417 11	CARBON	1K	E0/	1/4W
C904	1-130-471-00	MYLAR	0.001µF	5%	50V	R916	1-249-417-11			5%	
C905	1-106-383-00	MYLAR	0.047µF	10%	200V	R917	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
						R918	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
C906	1-130-471-00	MYLAR	0.001µF	5%	50V	R919	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
C907	1-107-638-11	ELECT	33µF	20%	160V	R920	1-249-416-11	CARBON	820	5%	1/4W
C908	1-126-925-11	ELECT	470µF	20%	10V	1 .					
C909	1-161-830-00	CERAMIC CHIP	.0047µF		500V	R921	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
C910	1-104-999-11	MYLAR	0.1μF	10%	200V	R922	1-249-397-11	CARBON	22	5%	1/4W
			•			R923	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W
C911	1-104-665-11	ELECT	100µF	20%	10V						
C912	1-126-941-11	ELECT	470µF	20%	25V						
C913	1-102-074-00	CERAMIC CHIP	0.001µF	10%	50V						
C914	1-130-491-00	MYLAR	0.047µF	5%	50V						
						•					

#### KV-21FE12B



The components identified by shading and mark  $\bigwedge$  are critical for safety.

Replace only with part number specified.

Les composants identifies per un trame et une marque  $\triangle$  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une1 piece portant le numero specifie.

REF.NO. PART NO.

**DESCRIPTION** 

**REMARK** 

REF.NO. PART NO.

**DESCRIPTION** 

REMARK



\* Y-8373-345-A PLACA HZ COMPLETA

#### **CONNECTOR**

CN901\* 1-580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER) CN902\* 1-580-843-11 PIN, CONNECTOR (POWER)

#### **SWITCH**

S901 1-571-433-31 SWITCH PUSH (AC POWER)

#### PACKAGING & ACCESSORIES

Y-8373-439-A CONTROLE REMOTO (RM-Y173) 4-H00-109-01 TAMPA DA BATERIA (para o RM-Y173)

4-071-680-01 BAG, PROTECTION 4-075-500-51 MANUAL DE INSTRUÇÃO

4-076-083-01 CUSHION ASSY, UPPER

4-076-084-01 CUSHION ASSY, LOWER 4-076-085-01 CARTON, INDIVIDUAL

# **KV-21FE12B**

Dpto. Técnico - Julho/2000

http://www.nbti.com.br/sony2000